

– MONNAYEUR ÖGON **Réf. 29210/29211**

Description

Le monnayeur ÖGON est de forme ronde.

Dimensions : 85 mm de diamètre et 29 mm de hauteur.

Capacité totale : environ 20 euros
Chaque compartiment peut accueillir 5 pièces.

Utilisation

Sur la tranche du monnayeur, vous sentirez un bouton saillant. Celui-ci est le bouton d'ouverture.

Placez-le face à vous, appuyer sur le bouton et soulevez le couvercle.

Le couvercle est magnétique et vous permettra d'accueillir les pièces de 1 centime.

Le boîtier est lui, composé de 7 compartiments.

A 9 heures et, dans le sens contraire à celui de l'aiguille d'une montre, vous trouverez dans l'ordre suivant, les emplacements pour les pièces de :

- 2 centimes
- 5 centimes
- 10 centimes
- 20 centimes
- 50 centimes
- 2 euros
- Puis 1 euro au centre du boîtier.

Placez la pièce dans le compartiment de votre choix en le faisant glisser de l'extérieur vers l'intérieur puis appuyer pour fixer la pièce.

Pour retirer votre pièce, il vous suffira d'appuyer sur la pièce de votre choix et de la faire glisser de l'intérieur vers l'extérieur.

