

NOTICE D'UTILISATION

MONTRE PARLANTE A AIGUILLES

1 BOUTON DOREE

REF. 31003

Version : Septembre 2009

Table des matières :

1. DESCRIPTION.....	2
1.1 – Les boutons saillants :	2
1.2 – Les boutons discrets :	3
2. ALIMENTATION.....	3
3. REGLAGES	3
3.1 – Réglage de l'heure annoncée vocalement :	3
3.2 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles :	4
4. GARANTIE :	4

1. DESCRIPTION

Cette montre parlante à 1 bouton contient deux mouvements indépendants :

- l'un visible sur son cadran à aiguilles, réglable uniquement par une personne voyante
- l'autre correspondant à l'heure annoncée par la synthèse vocale, entièrement réglable par une personne non-voyante.

L'heure affichée par les aiguilles peut donc être différente de celle annoncée par la synthèse vocale.

Le bracelet de cette montre est en cuir de couleur noire. Il possède une boucle en fer qui doit être positionnée vers le haut pour bien mettre la montre à votre poignet.

Le boîtier doré de cette montre est de forme arrondie.

Elle est simple d'utilisation puisque seuls deux boutons saillants subsistent, les autres boutons de réglage étant placés de manière discrète sur les côtés du boîtier.

1.1 – Les boutons saillants :

Lorsque la boucle en fer est positionnée vers le haut, on les trouve sur le côté droit du boîtier.

- Celui du milieu sert au réglage de l'heure affichée par les aiguilles.
- Celui du haut permet le déclenchement de l'annonce de l'heure par la synthèse vocale.

1.2 – Les boutons discrets :

Ils sont placés en bas à gauche et en bas à droite du boîtier.

Ils servent au réglage de l'heure annoncée par la synthèse vocale :

- Celui situé en bas à gauche du boîtier sert au réglage des heures.
- Celui situé en bas à droite sert au réglage des minutes.

2. ALIMENTATION

CETTE MONTRE FONCTIONNE AVEC 2 PILES : UNE POUR LE MOUVEMENT DES AIGUILLES ET L'AUTRE POUR LA SYNTHÈSE VOCALE.

3. REGLAGES

3.1 – Réglage de l'heure annoncée vocalement :

Munissez-vous d'un outil pointu afin de régler l'heure exacte de la synthèse vocale en pressant chaque bouton jusqu'à obtenir l'heure souhaitée.

- Utilisez le bouton situé en bas à gauche du boîtier pour faire varier les heures.
- Pressez le bouton situé en bas à droite pour faire varier les minutes.

Notez bien que dans les deux cas, les chiffres ne peuvent varier qu'en augmentant.

Ainsi, si vous dépassez l'heure souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres pour y revenir.

3.2 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles :

Ce réglage ne peut être effectué que par une personne voyante.

- Tirez vers l'extérieur la molette située au milieu du côté droit du boîtier.
- Tournez-la vers l'avant ou l'arrière pour parvenir à l'heure souhaitée.
- Repoussez-la vers l'intérieur une fois l'heure souhaitée atteinte.

4. GARANTIE :

Cette montre est garantie 1 an.

En cas de panne ou de changement de piles, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais.

Il doit être accompagné de son emballage d'origine, et de sa facture ou son bon de garantie.

Sans ces éléments la garantie n'est pas valide.

Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis.

De même, toute détérioration due à l'humidité ainsi que l'appui trop fort sur les boutons annulent également la garantie.