

**NOTICE POUR LES
MONTRES PARLANTES A AIGUILLES
AVEC ANNONCE DE LA DATE**

- **31355**
- **31365**
- **31505**
- **31525**

Version Septembre 2016

Table des Matières :

1. Description.....	3
2. Alimentation.....	3
3. Mise en service	3
4. Annonce de l'heure et de la date.....	4
5. Réglages	4
5.1 – Réglage de l'heure d'alarme.....	4
5.2 – Réglage de l'heure courante annoncée vocalement.....	5
5.3 – Réglage de la date	6
5.4 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles	6
6. Utilisation de l'alarme	7
6.1 – Activation, désactivation et choix de sonnerie	7
6.2 – Arrêt de l'alarme	7
7. Annonce automatique des heures pleines.....	8
8. Garantie.....	8

Ces montres contiennent 2 mouvements indépendants :

- l'un visible sur le cadran à aiguilles, non utilisable par une personne non-voyante ;
- l'autre fonctionnant avec la synthèse vocale, entièrement réglable par une personne non-voyante.

1. Description de la montre

Vous trouvez côté gauche :

- En haut, le bouton **A** : Mode,
- En bas, le bouton **C** : Alarmes et réglages;

Côté droit :

- En haut, le bouton **B** : Heure et Date,
- Au centre, la molette de réglage des aiguilles,
- En bas, le bouton **D** : Annonce des heures pleines, et réglages.

2. Alimentation

Ces montres sont alimentées par 2 piles : une pour les aiguilles une pour la synthèse vocale.

3. Mise en service

Pour mettre votre montre en service, retirez d'abord le taquet positionné sous la molette de réglage des aiguilles en le tirant vers l'extérieur.

Poussez ensuite le remontoir vers le côté gauche pour activer le mouvement des aiguilles.

La partie vocale de votre montre, sera déjà activée. Il vous restera à effectuer les réglages que vous souhaitez (voir paragraphe 5).

4. Annonce de l'heure et de la date

Un relâchement de pression du bouton **B** vous donnera l'heure vocalement. Deux appuis successifs vous donneront la date.

ATTENTION : NE PAS APPUYER TROP FORTEMENT SUR CE BOUTON, LA SYNTHÈSE NE SE DECLENCHE QU'AU RELACHEMENT DE CE BOUTON.

5. Réglages

5.1 – Réglage de l'heure de l'alarme :

Si vous voulez utiliser l'alarme, vous devez régler l'heure à laquelle vous souhaitez qu'elle sonne. Pour cela :

Pressez le bouton A une fois : vous entendrez « régler les heures de l'alarme ».

Ajustez ensuite les heures avec le bouton C et les minutes avec le bouton D.

Les chiffres ne peuvent varier qu'en avançant : si vous dépassez la valeur souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres.

Pour valider votre réglage, terminer en pressant le bouton B : la montre annoncera : « de l'alarme », puis vous donnera l'heure à laquelle vous l'aurez réglée. NB : pour l'activation et la désactivation de l'alarme, voir paragraphe 6.1.

5.2 – Réglage de l'heure courante annoncée vocalement :

Pour mettre la montre à l'heure, procédez comme suit :

Pressez le bouton A deux fois jusqu'à entendre « régler les heures ».

Ajustez ensuite les heures avec le bouton C et les minutes avec le bouton D comme pour le réglage de l'heure de l'alarme.

Là encore, les chiffres ne peuvent varier qu'en avançant : si vous dépassez l'heure ou la minute souhaitée, vous devrez refaire le tour complet des chiffres pour revenir à la valeur de votre choix.

Pour valider votre réglage, terminez en pressant le bouton B : la montre annoncera l'heure. Votre montre est à l'heure.

5.3 – Réglage de la date :

Pour mettre la montre à jour, procédez de la façon suivante :

Appuyez sur A trois fois, jusqu'à entendre « régler l'année ».

Ajustez celle-ci à l'aide du bouton C. Attention : là encore les chiffres ne peuvent varier qu'en avançant et sont compris entre 2015 et 2059: si vous dépassez l'année souhaitée vous devrez avancer jusqu'à 2059 pour reprendre les chiffres à 2015.

Valider votre choix par le bouton B : la montre annoncera la date complète.

Pour régler les autres données de la date, appuyez une nouvelle fois sur A. Vous entendrez la montre annoncer : « régler le mois et la date ».

Ajustez les données grâce aux boutons C pour le mois et D pour le jour.

Rappel : ces chiffres ne peuvent varier qu'en avançant : si vous dépassez celui que vous voulez atteindre, il vous faudra refaire le tour complet des chiffres.

Terminer en pressant le bouton B : la montre annoncera la date complète.

5.4 – Réglage de l'heure affichée par les aiguilles :

Ce réglage ne peut être fait que par une personne voyante. Pour cela, tirez légèrement vers l'extérieur le remontoir situé au centre du côté droit de la montre.

Tournez-le vers l'avant ou l'arrière pour amener les aiguilles sur l'heure désirée. Repoussez ensuite le remontoir vers l'intérieur.

6. Utilisation de l'alarme

6.1 – Activation - désactivation et choix de la sonnerie :

Si vous souhaitez que l'alarme sonne, vous devez l'activer.

Pour cela, utilisez le bouton C dont les appuis successifs annonceront quatre choix : « Alarme désactivée », puis les trois sonneries différentes disponibles (le choix d'une de ces trois sonneries valide l'activation de l'alarme).

6.2 – Arrêt de l'alarme :

Lorsque l'alarme se déclenche, si elle n'est pas interrompue, elle sonne environ une minute.

Cependant, vous pouvez l'interrompre en appuyant sur n'importe quelle touche.

7. Annonce automatique des heures pleines

Ces montres permettent l'annonce automatique des heures pleines.

Pour effectuer votre choix, appuyez successivement sur le bouton D. La montre annoncera, soit « Annonce de l'heure activée », soit « Annonce de l'heure désactivée ».

8. Garantie

Ces montres sont garanties 1 an.

En cas de panne ou changement de piles, veuillez contacter le technicien S.A.V. des montres avant tout retour de marchandises. Après accord sur les modalités de retour, tout matériel défectueux devra être accompagné de sa facture d'achat ou de son bon de garantie.

Sans ces éléments, la garantie n'est pas valide.

**Le bracelet ainsi que les piles ne sont pas garantis.
De même, toute détérioration due à l'humidité ainsi que l'appui trop fort sur les boutons annulent également la garantie.**