

Mode d'emploi du
Compte-minutes parlant

Ref. 37600



Décembre 2014

Table des Matières :

1. Description de l'appareil	3
1.1 - Face avant :	3
1.2 - Face arrière :	3
1.3 - Face supérieure :	4
2. Fonctionnement	4
2.1 - Réglage de l'heure :	4
2.2 - Réglage du minuteur :	4
2.3 - Lancement du minuteur :	4
2.4 - Mise en pause et arrêt du minuteur :	5
2.5 - Réinitialisation du temps de compte à rebours :	5
2.6 - Choix de la sonnerie du minuteur :	5
2.7 - Activer/désactiver l'annonce vocale :	6
3. Remplacement des piles	6
3.1 - Procédure :	6
3.2 - Recommandations :	7
4. Garantie.....	7
5. Caractéristiques techniques	7

1. Description de l'appareil

Placez l'appareil devant vous de manière à ce que l'écran (zone en creux) soit placé en haut et face à vous.

1.1 - Face avant :

Le compte-minutes se présente sous la forme d'un carré de 6,4 cm de côté. L'écran se situe sur la partie haute de la face frontale ; il est séparé du pavé numérique, situé en partie basse de la face frontale, par un curseur horizontal.

Le curseur horizontal, situé sous l'écran, est le commutateur de fonction. Il se déplace de gauche à droite et comporte trois positions :

- position la plus à gauche : fonction Réglage de l'heure (Clock set)
- position médiane : fonction Minuteur / Compte à rebours (Count down)
- position la plus à droite : fonction Horloge (Clock)

Sous ce curseur, on trouve un pavé en caoutchouc comportant 5 touches réparties sur deux lignes : deux touches sur la première ligne et trois sur la seconde (appuyez fermement pour ressentir le renforcement au centre des touches).

- première ligne : à gauche, Heure (Hr) ; à droite, Minute (Min)
- deuxième ligne : à gauche, Effacement (Clear) ; au milieu, Seconde (Sec) ; à droite, Marche/arrêt (Start/stop)

1.2 - Face arrière :

- au centre, le haut-parleur, en forme de cercle
- au-dessus du cercle, le compartiment des piles, fermé par un couvercle qui coulisse vers le haut
- sous le cercle, une trappe qui, une fois dépliée, constitue le pied de l'appareil (glisser un ongle dans la fente située à la base et tirez la trappe vers vous pour déplier le pied)

Lorsque le pied est déplié, on trouve trois boutons : les deux de gauche nettement saillants et celui de droite à peine saillant :

- le gros bouton le plus à gauche (Voice on/off) active (deux bips) ou désactive (un seul bip) l'annonce vocale des heures, minutes et secondes en mode Réglage
- le gros bouton de droite (Sound) permet de sélectionner une sonnerie lorsque le curseur sur la face avant est réglé sur la fonction Minuteur (position médiane) ; dans les autres cas il annonce l'heure

- le petit bouton, à l'extrême droite, réinitialise l'appareil (l'horloge repart alors depuis minuit)

1.3 - Face supérieure :

Lorsque vous sortez pour la première fois le compte-minutes de son emballage, vous repérez, à son sommet, une languette de protection, que vous devez retirer pour que le contact des piles s'établisse.

2. Fonctionnement

2.1- Réglage de l'heure :

1. faites glisser le commutateur de fonction, situé sous l'écran, pour sélectionner le cran le plus à gauche, qui correspond à la fonction Réglage de l'heure (Clock set)
2. appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches Heure, Minute et Seconde. Une annonce vocale est émise à chaque pression (sauf si vous avez désactivé la voix à l'aide du bouton Voice au dos de l'appareil)
3. faites glisser le commutateur de fonction de deux crans vers la droite pour sélectionner la fonction Horloge. Dans ce mode, l'appui sur n'importe quelle touche de l'appareil annoncera l'heure courante

2.2 - Réglage du minuteur :

1. faites glisser le commutateur de fonction, situé sous l'écran, pour sélectionner le cran central, qui correspond à la fonction Minuteur / compte à rebours (Count down)
2. si besoin, appuyez sur Effacement (touche en bas à gauche du pavé) pour effacer le réglage précédent
3. appuyez autant de fois que nécessaire sur les touches Heure, Minute et Seconde. Une annonce vocale est émise à chaque pression (sauf si vous avez désactivé la voix à l'aide du bouton Voice au dos de l'appareil)

2.3 - Lancement du minuteur :

Après avoir programmé le minuteur comme décrit au titre précédent, appuyez sur Marche/arrêt (Start/stop) (touche située en bas à droite du pavé) pour le démarrer. L'appareil annonce alors le temps restant avant la fin du compte à rebours de la manière suivante :

- temps restant ou écoulé supérieur à 61 min : l'annonce vocale, précédée d'un bip, se produit toutes les heures
- temps restant ou écoulé entre 60 min et 11 min : l'annonce vocale horaire a lieu toutes les 10 minutes. Elle est précédée d'un bip
- temps restant ou écoulé entre 10 min et 61 s : l'annonce vocale horaire est émise toutes les minutes. Elle est précédée d'un bip
- temps restant ou écoulé entre 60 s et 11 s : l'annonce vocale horaire intervient toutes les 10 secondes
- temps restant ou écoulé entre 10 s et 1 s : l'annonce vocale horaire est émise à chaque seconde

Lorsque le compte à rebours atteint 0:00, l'alarme se met en route pendant une minute ; pour l'interrompre, appuyez sur n'importe quelle touche.

2.4 - Mise en pause et arrêt du minuteur :

Pendant le compte à rebours, vous pouvez interrompre le décompte en appuyant sur Marche/arrêt, en bas à droite ; le minuteur est alors en pause. Un nouvel appui sur Marche/arrêt fait repartir le décompte là où il a été interrompu.

Si, pendant la sonnerie au moment où le temps 0.00 est atteint, vous appuyez sur Marche/arrêt, le minuteur est définitivement arrêté. Si vous appuyez sur n'importe quelle autre touche, l'appareil continue à compter positivement et donne le temps écoulé depuis le temps 0.00. Le message énoncé est : « La limite de temps est dépassée depuis n minutes », n correspondant au nombre de minutes écoulées. Si vous appuyez sur n'importe quelle autre touche, l'appareil continue à compter positivement et donne, à partir de la 2^e minute et pour chaque minute supplémentaire, le temps écoulé depuis le temps 0.00.

Pour arrêter définitivement le minuteur, appuyez sur Marche/arrêt.

2.5 - Réinitialisation du temps de compte à rebours :

Pour réinitialiser le temps du compte à rebours, vous devez au préalable arrêter le décompte (s'il est en cours) en appuyant sur Marche/arrêt.

Ensuite, appuyez sur Effacement (Clear) (touche située en bas à gauche du pavé) pour réinitialiser le temps (un bip confirme l'annulation).

2.6 - Choix de la sonnerie du minuteur :

Il y a 6 sonneries différentes pour vous avertir lorsque le minuteur a atteint le temps programmé.

Pour sélectionner une sonnerie, vous devez d'abord ouvrir la trappe au dos de l'appareil pour dégager son pied, ce qui permet d'accéder aux trois boutons décrits au titre 1.2 ci-dessus. Lorsque vous retournez le compte-minutes pour que son pied soit situé face à vous, c'est le deuxième bouton en partant de la gauche (Sound) qui vous permet de choisir l'une des six sonneries proposées.

Vous pouvez sélectionner une sonnerie avant le départ du minuteur ou lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Notez que la sonnerie n'est active que pour le minuteur, elle ne peut être activée pour l'horloge (en tant que réveil).

2.7 - Activer/désactiver l'annonce vocale :

La trappe au dos de l'appareil étant ouverte, le bouton « VOICE ON/OFF » (le plus à gauche quand le pied de l'appareil vous fait face) vous permet d'activer (deux bips) ou de désactiver (un seul bip) l'annonce vocale. Lorsque la voix est désactivée, les heures, minutes et secondes en cours de réglage du minuteur ou de l'horloge ne sont plus énoncés ; il en est de même pour le message de fin du temps programmé pour le minuteur ; la sonnerie, par contre, reste active, et l'heure est toujours annoncée en mode Horloge ou en mode Réglage de l'heure.

3. Remplacement des piles

Cet appareil est alimenté par 2 piles alcalines AG 13.

Si l'annonce vocale s'affaiblit ou que l'écran s'éclaircit, nous vous conseillons de changer les piles.

Notez que le fait d'entrouvrir seulement le couvercle du compartiment des piles a pour effet de réinitialiser le compte-minutes du fait que le contact électrique n'est plus établi.

3.1 - Procédure :

Pour changer les piles :

- faites glisser vers le haut le couvercle du compartiment des piles situé au dos de l'appareil, au-dessus du cercle
- retirez les piles et remplacez-les par des neuves, en respectant la polarité (côté plat dirigé vers le haut)
- refermez le compartiment des piles en faisant glisser le couvercle dans sa glissière (maintenez-le bien parallèle à l'appareil pour y parvenir)

3.2 - Recommandations :

1. retirez les piles de l'appareil si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps
2. ne jamais mélanger les piles usées avec les neuves
3. les piles-boutons ayant des références différentes, selon leurs marques, nous vous conseillons de vous munir des anciennes piles pour aller les remplacer chez votre revendeur
4. ne jetez jamais les piles usagées ! Des bacs de récupération sont disponibles en de nombreux endroits

4. Garantie

Ce matériel ne bénéficie d'aucune garantie.

En cas de dysfonctionnement, vous disposez d'un délai de 14 jours pour nous le retourner.

5. Caractéristiques techniques

- Dimensions (largeur x longueur x épaisseur) : 6,4 x 6,4 x 1,5 cm
- Poids : 50 g