

21011 - Balance de cuisine vocale VOX-2

Guide Rapide

Table des Matières :

1 – DESCRIPTION :	2
2 – MISE EN PLACE DES PILES :	2
3 – CHOIX DE LA LANGUE :	3
4 – PESEE :	4
4.1 – Pesée simple :	3
4.2 – Pesée avec un récipient :	4
5 – CALIBRATION :	6
6 – GARANTIE ET CONSEILS :	6

Félicitations pour votre achat de cette nouvelle balance de cuisine électronique VOX-2. Veuillez lire les instructions contenues dans cette documentation avant utilisation. Cette balance électronique est un instrument de précision. En l'utilisant avec précaution, vous en retirerez de nombreuses années de service fiable.

1 – DESCRIPTION :

La balance de cuisine vocale VOX-2 référence 21011 s'adresse avant tout aux personnes déficientes visuelles : disposant de touches et d'un écran digital de tailles importantes, elle est également équipée d'une synthèse vocale intégrée. Elle permet la pesée en cuisine ou au bureau jusqu'à 5kg. La lecture peut s'effectuer en grammes (g) ou en onces (oz).

La taille de la balance est de 230 x 163 x 41 mm et son poids brut de 675g. La balance dispose d'un plateau de pesée en acier inoxydable. La taille du plateau est de 130mm x 130mm. Devant le plateau, se trouve un écran rétroéclairé d'une taille 82mm x 20mm. Devant cet écran se trouvent quatre touches noires de 35mm x 30mm. De gauche à droite, nous trouvons les touches **[TARE]**, **[MODE]**, **[OFF]**, **[ON]**. La touche **[OFF]** est composée d'un creux et la touche **[ON]** est munie d'un relief circulaire

Sur la face inférieure se trouvent deux boutons à deux positions « ON/OFF », le premier vous permet d'activer ou désactiver la synthèse vocale. Le second permet d'avoir un volume sonore fort ou faible.

2 – MISE EN PLACE DES QUATRE PILES :

Quatre piles de 1,5V sont nécessaires et sont fournies avec l'appareil. Le compartiment des piles se trouve environ au centre de la face inférieure.

- a) Retirer le couvercle des piles en appuyant sur la languette.
- b) Placer les piles dans le compartiment, alignés dans le sens indiqué.
- c) Replacer le couvercle.
- d) La balance est maintenant prête à être utilisée.

3 – CHOIX DE LA LANGUE :

Il se peut que la balance ne parle pas français à la première mise sous tension.

- 1) Allumer la balance. La balance vous dit « Bonjour. C'est prêt » en anglais, allemand, français ou espagnol. Par ailleurs, sans manipulation de votre part, au bout de 2 mn, la balance vous dit « Au revoir » et s'éteint. Les quatre langues se présentent dans l'ordre indiqué plus haut et il faut suivre cet ordre. Il n'est pas possible de passer directement de l'anglais au français mais il faut d'abord passer par l'allemand. Maintenir appuyée la touche **[MODE]** pendant 7 secondes.
- 2) La balance vous dit « Bonjour » dans la langue pré réglée. Appuyez de nouveau brièvement sur la touche **[MODE]** pour choisir la langue souhaitée. La balance dit « Bonjour » dans les différentes langues.
- 3) Vous pouvez dès lors utiliser la balance dans la langue sélectionnée.

4 – PESEE :

Placer à présent la balance bien à plat sur ses 4 pieds de manière à avoir l'afficheur et les quatre boutons en face de vous. L'afficheur est le rectangle au milieu muni d'un toucher lisse. L'unité de poids est soit le gramme (g) soit l'once (oz). Il faut appuyer brièvement sur la touche **[MODE]** pour passer de l'un à l'autre.

4.1 – PESEE SIMPLE :

- 1) Poser la balance sur une surface plane et stable.

- 2) Appuyer sur la touche **[ON]** et la balance dira « Bonjour »
- 3) Si la plateforme est stable, la balance dira « Je suis prête ! » et l'écran affiche « 0g ».
- 4) Mettez l'objet à peser sur la balance.
- 5) Le poids est annoncé vocalement et indiqué sur l'afficheur.

Au bout de deux minutes sans pesée, la balance s'éteint automatiquement afin de conserver les piles et vous annonce : « Au revoir ».

4.2 – PESEE AVEC UN RECIPIENT :

Vous avez deux possibilités pour peser vos aliments avec un récipient :

- Soit vous le positionnez sur le plateau métallique **avant d'allumer la balance** : dans ce cas, la balance prendra en compte le poids du récipient et indiquera directement 0g lorsqu'elle annoncera « Je suis prête. ». Vous pouvez alors commencer vos pesées d'aliments en les plaçant directement dans le récipient.
- Soit **vous allumez d'abord la balance** et attendez que la balance vous indique qu'elle est prête. A ce moment-là, placez le récipient sur le plateau, la balance indique alors par exemple : « 162 grammes ». Pressez alors la touche **[TARE]**, brièvement, sinon un appui long provoque le décalibrage de la balance (se référer à la procédure qui se trouve dans le paragraphe 5). Cette touche est la première à gauche en dessous de l'afficheur afin de faire revenir la balance à 0g et prendre ainsi en compte le poids du récipient.

La balance vous annonce alors : « 0 gramme ».

Vous pouvez alors commencer vos pesées d'aliments en les plaçant directement dans le récipient.

Lorsque vous avez fini vos pesées, pressez la touche OFF, située juste en dessous de l'afficheur au toucher lisse. La balance vous annonce alors : « Au revoir ».

Remarque : lorsque le résultat de pesage est stable, on peut lire dans le coin supérieur gauche de l'afficheur un « H » qui signale une mesure cohérente.

Précautions : Ne surchargez pas la balance avec des poids supérieurs à 5kg. En cas de surcharge, un signal d'avertissement sonore sera émis. Enlevez alors immédiatement le poids de l'appareil, sinon vous risqueriez d'endommager définitivement la balance.

5 – CALIBRATION :

Cette calibration ne peut être effectuée que si l'on dispose d'un poids étalon de 5kg (par exemple 5 paquets de riz de 1 kg). La calibration est nécessaire lors d'un changement d'altitude ou lors d'un appui trop long sur la touche **[TARE]**. La calibration peut aussi s'effectuer au bout d'un certain temps d'utilisation de la balance.

- 1) Placer la balance sur une surface plane et solide.
- 2) Appuyer sur la touche **[ON]** et la balance dira « Bonjour »
- 3) Si la plateforme est stable, la balance « Je suis prête ! » et l'écran affiche « 0g ».
- 4) Poser le poids étalon de 5kg sur le plateau. Attendez quelques instants pour que l'affichage soit stable.
- 5) Appuyer et maintenir alors la touche **[TARE]** enfoncée pendant 5 secondes. L'écran affiche « 5000 » et flashe

deux fois. Maintenir la touche enfoncée jusqu'à l'extinction de l'appareil. La calibration est dès lors effectuée.

6 – GARANTIE ET CONSEILS :

Spécifications :

- Pesée maximale : 5000g
- Graduation : 1 gramme ou 1 once
- Alimentation : 4 piles de 1,5V

Remarques :

- Au bout de deux minutes sans pesée, la balance s'éteint automatiquement afin de conserver les piles et vous annonce : « Au revoir ».
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs.
- Ne pas dépasser le poids maximum de 5000g.
- Ne pas heurter, secouer ou laisser tomber l'appareil.
- Evitez de l'exposer à la poussière, à la saleté, à la chaleur, à l'humidité et directement au soleil.
- Ne pas ouvrir le boîtier, vous perdriez la couverture qu'offre la garantie.
- Veillez à toujours bien placer votre balance sur une surface plane et solide.
- Ne pas utiliser de pile rechargeable.
- Ne pas jeter vos piles usagées dans les ordures ménagères.
- Respecter la réglementation locale concernant l'élimination des piles usagées.

L'appareil est garanti 2 ans.