

Notice d'utilisation :
Pèse personne parlant GS39

Réf. 22000



TABLE DES MATIERES

| | |
|---|---|
| 1. DESCRIPTION..... | 2 |
| 2. MISE EN PLACE DES PILES | 4 |
| 3. REGLAGE DE LA LANGUE | 5 |
| 4. REGLAGE DU VOLUME | 5 |
| 5. CHOIX DE L'UNITE DE MESURE | 6 |
| 6. POSITIONNEMENT DES RALLONGES DE PIEDS .. | 6 |
| 7. PESEE | 7 |
| 7.1 Remarque..... | 8 |
| 8. ANOMALIES POSSIBLES | 8 |
| 9. GARANTIE | 9 |

Ce pèse-personne vocal au design moderne extra-plat et en verre de sécurité s'intégrera facilement dans votre salle de bains.

1. DESCRIPTION

Votre balance est entièrement automatique. Elle ne nécessite pas d'interrupteur à actionner.

Pour vous familiariser avec elle, posez-la sur une table ou un bureau (une surface plane et stable).

Orientez-la de manière à avoir le plateau rectangulaire proche de vous sur le dessus.

Sur cette face supérieure, vous sentirez en haut à gauche une grille rectangulaire en plastique, percée de petits trous : c'est le haut-parleur.

La partie rectangulaire vitrée située à sa droite est l'afficheur digital à rétro-éclairage bleu.

A sa droite, la partie rectangulaire plastifiée comporte quatre boutons ronds saillants correspondant de gauche à droite aux mémoires 1, 2, 3 et 4.

En dessous, vous trouvez le plateau en verre noir de la balance.

Lors de la pesée, vous devrez toujours vous positionner au centre de ce plateau, de façon à ce que vos orteils soient orientés vers le bord supérieur de la balance.

En haut à gauche de ce plateau, vous trouvez une étiquette ovale, avec en haut à gauche une patte recourbée.

En retournant la balance, vous découvrirez sa face inférieure, comportant un revêtement plastifié.

Celui-ci est surélevé sur ses côtés et sa partie arrière.

Vous y sentirez quatre grosses pastilles carrées pleines comportant chacune un pied stabilisateur rond en son centre, muni d'un revêtement antidérapant.

Chaque pied contient deux fentes destinées à fixer les rallonges de pieds pour surélever le pèse-personne.

Les deux pieds situés sous le plateau en verre sont légèrement mobiles : ils comportent les capteurs de secousses.

Entre les deux autres pieds, c'est-à-dire ceux situés à l'arrière de la balance, une surface rectangulaire surélevée comporte à droite le compartiment à piles, fermé par un couvercle qu'une encoche située sur sa longueur arrière permet de débloquent puis retirer.

A sa gauche, se trouvent trois petits boutons ronds, qui sont de gauche à droite :

- unités de mesure, pour choisir en langue anglaise entre kilogrammes, livres et stones
- langues, pour choisir entre les cinq langues disponibles
- volume, pour désactiver la synthèse vocale ou la faire parler plus ou moins fort

Des marquages en écriture d'imprimerie sont situés en dessous de chaque bouton.

Au-dessus, vous trouvez une étiquette rectangulaire à gauche, et une autre ronde plus à droite.

Une petite étiquette carrée est collée dans le coin en bas à droite de l'étiquette rectangulaire.

Plus à gauche vous trouvez deux trous comportant des vis, à ne pas toucher.

2. MISE EN PLACE DES PILES

L'appareil est alimenté par trois piles LR3 de 1,5 volt fournies dans l'emballage : le sachet les contenant est placé dans un morceau de carton.

Elles s'installent dans le compartiment situé sur le dessous de la balance.

Pour le trouver, retournez-la et orientez-la de manière à avoir les trois petits boutons ronds au centre de la largeur la plus loin de vous.

Repérez à droite de ces boutons le compartiment à piles.

Il est identifiable par son couvercle rectangulaire proéminent.

Sur sa longueur arrière, se trouve le clapet d'ouverture signalé par une encoche.

Passez l'ongle à l'intérieur de celle-ci, poussez le clip d'ouverture vers vous et soulevez doucement le couvercle vers l'avant pour le retirer.

Vous découvrez alors la trappe à piles.

Celle-ci comporte trois logements destinés à recevoir chacun une pile LR3.

Chaque logement comporte d'un côté un point métallique, qui doit être en contact avec le pôle positif de la pile (côté légèrement bombé), et de l'autre un ressort qui doit toucher le pôle négatif (côté plat).

Après avoir sorti les piles de leur blister, placez chacune dans son logement et refermez le couvercle du compartiment (un léger clic se fait sentir lorsque ce couvercle est correctement bloqué).

Quand vous devrez changer les piles, retirez celles qui sont usées et remplacez-les par des piles de même modèle en faisant les mêmes opérations que ci-dessus.

Une fois les piles mises en place, vous entendez un bip, puis un message signifiant « L'appareil est prêt à fonctionner. », dans la langue sélectionnée.

3. REGLAGE DE LA LANGUE

Le pèse-personne propose cinq langues :

- le français (« français »)
- l'anglais (« english »)
- l'allemand (« deutsch »)
- l'espagnol (« espagnol »)
- le russe (« ruski »)

Pour choisir la langue voulue, pressez le bouton Langues, c'est-à-dire le petit bouton rond du milieu dans les trois situés à gauche du compartiment à piles sur le dessous de la balance.

Les appuis successifs sur ce bouton vous font passer d'une langue à l'autre.

4. REGLAGE DU VOLUME

Une fois la langue voulue choisie, vous pouvez régler le volume des messages en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton Volume, situé à droite de la touche Langues.

Il existe quatre niveaux de volume :

- silencieux : la synthèse vocale est désactivée
- faible
- moyen
- fort

Chaque appui fait varier le réglage d'un cran, ou passer celui-ci de « fort » à « silencieux ».

Chaque niveau de volume autre que silencieux est signalé par un bip aigu plus ou moins fort.

Appuyez une ou plusieurs fois brièvement sur la touche Volume pour régler à votre convenance le son de la synthèse vocale ou la désactiver (auquel cas vous n'aurez que l'affichage à l'écran).

5. CHOIX DE L'UNITE DE MESURE

Lorsque les annonces de la synthèse vocale sont réglées en anglais, vous pouvez utiliser le bouton Unités de mesure pour choisir dans quelle unité de mesure le poids sera annoncé :

- soit en kilogrammes (« kilo »)
- soit en livres (« pound »)
- soit en stone (« stone »)

Dans les autres langues, ce bouton n'a pas de fonction.

Pour rappel, quand la balance est retournée, on le trouve à gauche de la touche Langues.

6. POSITIONNEMENT DES RALLONGES DE PIEDS

L'emballage de la balance contient, dans le même morceau de carton que les piles mais du côté opposé, un sachet avec quatre rallonges de pieds pour un éventuel surélevement de la balance d'environ un centimètre.

Si vous souhaitez les utiliser, positionnez-les bien toutes afin que la balance reste stable sur ses pieds.

Pour cela, repérez chaque pied après avoir retourné la balance.

Enfoncez-y les rallonges de pieds en repérant, sur le pourtour du revêtement antidérapant, les fentes dans lesquelles doivent rentrer les bosses des rallonges.

Enfoncez-les bien dans leurs logements afin qu'elles soient correctement fixées.

7. PESEE

Une fois les réglages effectués, avant de vous peser, posez la balance sur un sol ferme et de niveau.

Si elle est réglée en français, vous entendez alors un bip, puis le message « L'appareil est prêt à fonctionner. ».

Chaque pesée nécessite cette opération et l'attente du message mentionné avant de monter sur la balance.

Placez-vous alors bien au centre de celle-ci et restez-y sans bouger en attendant quelques secondes qu'elle annonce votre poids.

Ensuite vous pouvez descendre de la balance.

Quelques secondes après, elle s'éteint automatiquement, ce qui est signalé par deux bips aigus.

C'est la procédure de pesée classique, mais vous pouvez aussi utiliser les mémoires.

Cela vous permettra de connaître l'écart de poids entre deux pesées pour quatre personnes différentes.

Pour mettre une mesure en mémoire, avant de monter sur la balance, appuyez sur la touche de mémoire désirée : la synthèse vocale annoncera la mémoire sélectionnée.

Ensuite, si une valeur précédente est déjà enregistrée dans cette mémoire, l'annonce du poids est suivie de celle concernant l'écart avec la pesée précédente.

En cas de difficulté à garder votre équilibre sur la balance, vous pouvez la poser sur une chaise plane, et vous peser en vous asseyant dessus.

Dans ce cas, assurez-vous que tout votre poids repose bien sur la balance, en ayant les jambes tendues.

7.1 Remarque

Votre pèse-personne parlant est un appareil sophistiqué.

Il bénéficie de la technologie dite "**à jauge de contrainte**" qui, combinée à un calibrage informatisé, procure un résultat très précis.

Cependant, des variations entre des pesées successives peuvent être enregistrées.

Elles sont dues à des variations mécaniques produites par :

- l'irrégularité de la surface de sol
- des différences dans votre position sur la balance lors des pesées successives
- des mouvements effectués pendant la mesure

Ces différences ne signifient pas que votre balance est défectueuse. D'ailleurs, elles peuvent être minimisées en vous tenant, autant que possible, bien au centre de la balance, et en ne bougeant pas pendant la pesée.

8. ANOMALIES POSSIBLES

Si vous trouvez que votre balance ne fonctionne pas correctement, rappelez-vous qu'elle doit être posée sur un sol ferme et régulier (un tapis ou une moquette peuvent poser ce genre de problème).

Si vous n'appuyez pas assez fermement sur le plateau de la balance en y montant, elle n'annonce rien.

L'absence ou la mauvaise qualité des messages sonores (distorsions du son) indiquent que les piles sont faibles et doivent être remplacées.

9. GARANTIE

Elle est de cinq ans, la facture d'achat faisant foi.

En cas de panne, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais, dans son emballage d'origine.

Avant tout retour, contactez impérativement le SAV du magasin de l'AVH par téléphone au 01 44 49 27 37.

Si vous devez nous renvoyer votre appareil, il doit être accompagné de sa facture ou son bon de garantie.

Sans ces éléments la garantie n'est pas valide.