

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

VICTOR READER STRATUS 4

Réf : 24480



Version Août 2011

Table des Matières :

1. Avertissement concernant ce guide	2
1.1 – Insertion du CD fourni :	2
1.2 – Présentation du contenu du guide de prise en main rapide : .	3
2. Description physique du Stratus 4.....	3
3. Enlèvement et remise du cache	6

1. Avertissement concernant ce guide

Ce guide de prise en main rapide vous permettra de commencer à vous familiariser avec votre nouveau Stratus 4 avant l'écoute du guide complet d'utilisation fourni sur le CD.

1.1 – Insertion du CD fourni :

Le CD fourni dans l'emballage contient le guide complet d'utilisation sous format Daisy que nous vous conseillons vivement d'écouter.

Pour ce faire, allumez le Stratus 4 en appuyant deux secondes sur la touche ronde Mise en marche située au milieu de la tranche droite.

Au bout d'une dizaine de secondes, Stratus annonce : « Bienvenue au Victor Reader ».

Glissez à présent le CD dans la fente située à l'avant et repérée par une légère excroissance arrondie dont le centre comporte un léger creux.

Au bout de quelques centimètres, le mécanisme motorisé de l'appareil fera en sorte de terminer l'insertion puis la lecture commencera au bout de quelques instants.

Si vous avez inséré le CD dans le mauvais sens, il ressortira automatiquement sans dommage. Retournez-le puis réinsérez-le dans le lecteur.

1.2 – Présentation du contenu du guide de prise en main rapide :

Comme vous le constaterez en ouvrant l'emballage de votre lecteur, celui-ci est livré avec un cache qui le recouvre en partie : nous expliquerons donc également comment l'enlever pour découvrir toutes les touches, même si elles n'apparaissent pas à travers les ouvertures pratiquées dans le cache.

Cependant, pour utiliser les fonctions les plus avancées, il faudra compléter votre information avec le guide d'utilisation complet de l'appareil, également fourni sur CD, en noir ou en braille.

2. Description physique du Stratus 4

Le lecteur est carré, avec des coins arrondis, et quatre pieds en caoutchouc sont placés en dessous.

Positionnez-le avec le cache sur le dessus et l'ouverture du lecteur de CD vers l'avant.

Sur le dessus, vous découvrez un cache, dans lequel sont pratiquées des ouvertures qui laissent apparaître les éléments suivants :

- En haut à gauche :

Le haut-parleur, sous la forme d'une grille en fer ronde percée de trous.

- En haut au centre :

Les touches semi-ovales permettant de régler la tonalité, le volume et la vitesse de lecture (celles du haut pour augmenter et celles du bas pour diminuer).

Entre les touches du haut de cette série et celles du bas, sont placés des marquages en relief.

Les boutons de volume sont légèrement surélevés dans un cadre et comportent des arcs de cercles vers le haut pour celui du haut et vers le bas pour celui du bas.

- En bas à gauche :

La poignée de transport intégrée et la touche Ejection, pour éjecter le CD du lecteur (l'ouverture où insérer le CD se trouve à l'avant).

Cette touche semi-ovale est placée dans un cadre légèrement surélevé par rapport à la surface du lecteur.

- Au centre du bord droit de l'appareil :

La touche Mise sous tension, ronde, légèrement en creux par rapport à la surface du lecteur et munie d'un marquage en creux.

- En bas à droite :

1. La touche Mise en sommeil, en forme de croissant, permettant l'annonce de l'heure réglée et l'activation de la mise en sommeil.

Vous pouvez repérer, à gauche de cette touche, un marquage en relief en forme d'escargot.

2. En dessous les touches de lecture qui sont de gauche à droite : Recul rapide, Ecoute-Arrêt et Avance rapide.

Les touches d'avance et recul rapide sont semi-ovales et comportent des arcs de cercles, à droite pour celle de droite et à gauche pour celle de gauche.

La touche Ecoute-Arrêt est carrée et comporte un creux.

Sous ces trois touches, des marquages en relief sont imprimés : deux triangles avec les pointes vers la gauche pour Recul, avec les pointes vers la droite pour Avance et un triangle suivi de deux traits verticaux pour Ecoute-Arrêt.

Quand vous ôtez le cache, vous sentez quatre excroissances en caoutchouc aux coins.

Vous voyez également apparaître les quatre touches centrales de déplacement, qui sont les flèches vers le haut, le bas, la gauche et la droite, en forme de demi-ovales. Elles se caractérisent par des arcs de cercles embossés dessus, respectivement en haut, en bas, à gauche et à droite.

Une touche de plus petite taille située au centre de ces quatre touches correspond à la touche Info donnant notamment des informations sur la batterie.

Une ligne en creux est visible en dessous de ces touches, de même que sous les touches de réglage de la tonalité, du volume et de la vitesse.

En dessous du haut-parleur, vous voyez apparaître également deux touches, qui sont de haut en bas :

- Catalogue, pour sélectionner l'ouvrage que vous voulez lire s'il y en a plusieurs sur le support. Cette touche est carrée, et un carré en relief est dessiné dessus.
- Signet, en forme de losange, avec un angle en bas à droite caractérisé par un marquage en relief placé sur ses deux côtés.

Notez que toutes les touches sont en caoutchouc souple.

Une prise casque de type Jack 3,5 mm est placée sur le côté droit.

A l'arrière, se situe la prise pour le chargeur secteur.

Au dos de l'appareil, vous trouvez le compartiment de la batterie. Après avoir retourné l'appareil, ce compartiment est repérable grâce à l'encoche pratiquée au centre de son côté droit, et aux volets coulissants placés au-dessus et en dessous.

3. Enlèvement et remise du cache

Le Stratus 4 est livré avec un cache en plastique préinstallé. Celui-ci comporte aux 4 coins des excroissances arrondies munies de fentes.

Vous pouvez tirer sur les deux parties situées entre les deux fentes des excroissances de l'arrière pour les déboîter, et ainsi pouvoir enlever le cache.

Pour cela, tirez légèrement sur ces pattes en maintenant le lecteur.

Une fois que les pattes sont déboîtées, soulevez le cache par l'arrière pour en débloquent l'avant.

Si vous souhaitez ensuite repositionner le cache, orientez-le de manière à avoir l'ouverture ronde en haut à gauche, puis positionnez-le sur l'appareil en le poussant à fond pour qu'il se bloque.