

Guide de prise en main rapide

Lecteur DAISY Victor Reader Stratus 12M

Ref. 24510



Table des matières :

1. Objectif de ce guide	2
2. Branchement de l'appareil	2
3. Description du Stratus 12M.....	3
3.1 – Cinq touches essentielles à repérer.....	3
3.2 – Tonalité, volume, vitesse.....	4
3.3 – Heure, date et mise en sommeil	4
3.4 – Partie gauche du Stratus 12M.....	7
3.5 – Le pavé numérique	7
3.6 – Tranche droite du Stratus.....	8
3.7 – Mode Description de touches.....	8
4. Garantie :.....	9

1. Objectif de ce guide

Le présent document a pour but de vous présenter succinctement ce lecteur DAISY Victor Reader Stratus 12M (M pour multimédia) et de vous donner les notions de base sur son utilisation. Après sa lecture, vous serez en mesure d'écouter le CD fourni qui contient le guide d'utilisateur complet, à l'intérieur duquel vous pourrez naviguer rapidement de chapitre en chapitre et de titre en titre.

2. Branchement de l'appareil

Lors de votre première utilisation du Stratus 12M, il sera peut-être nécessaire de charger la batterie. Une charge minimale est nécessaire avant que l'appareil ne puisse fonctionner.

La prise d'alimentation se trouve sur la face arrière du Stratus 12M, vers la droite. Aucune erreur n'est possible, c'est la seule prise présente sur cette face. Insérez-y la fiche du câble correspondant et branchez la prise secteur dans une prise de courant.

L'autonomie maximale lorsque la batterie est pleinement chargée peut atteindre 10 heures. La durée pour une charge maximale est de 4 heures.

Pour connaître le pourcentage de charge de la batterie, appuyez sur la touche Info (touche 0).

3. Description du Stratus 12M

Placez l'appareil à plat, avec la poignée à gauche.

Sur la face supérieure, à l'arrière et dans l'angle supérieur gauche de l'appareil se trouve le haut-parleur, dans un cercle en creux.

3.1 – Cinq touches essentielles à repérer

- À l'extrême droite et au centre (la seule touche en creux) : la touche de mise sous tension, Maintenez-la enfoncée pendant 2 à 3 secondes pour allumer l'appareil. Un signal sonore est émis, puis un message de bienvenue est prononcé après une quinzaine de secondes. Si un CD est inséré, la lecture du livre commence automatiquement à la position mémorisée lors de la dernière utilisation (au début si c'est la première mise en route) ;
- à l'avant et à droite de l'appareil : de gauche à droite, les touches Recul rapide, Écoute/Arrêt et Avance rapide. La touche du milieu est arrondie vers l'intérieur : appuyez sur cette touche pour faire une pause, appuyez à nouveau pour relancer la lecture. Les deux touches qui l'entourent sont en forme de flèches : un appui bref recule ou avance de quelques mots dans le livre, un appui prolongé recule ou avance rapidement avec annonce du pourcentage qui augmente progressivement ;

- enfin, toujours vers l'avant mais à l'extrême gauche, au niveau du boîtier : la touche Éjecter. Appuyez sur cette touche pour extraire un CD du lecteur (la position courante de lecture dans le livre est toujours sauvegardée).

Sur la tranche de devant du Stratus 12M se trouve la fente du lecteur de CD : introduisez un CD dans cette fente, face enregistrée vers le sol. Le mécanisme entraînera alors le CD vers l'intérieur.

Si le CD est à l'envers, il ressortira automatiquement après quelques secondes et vous n'aurez qu'à le réintroduire dans l'autre sens.

3.2 – Tonalité, volume, vitesse

Tout à fait à l'arrière et à droite du Stratus 12M se trouve un bloc de six touches : les trois les plus vers l'arrière (touches « + ») servent à augmenter un réglage, les trois autres (touches « - ») à le diminuer.

- Les deux touches les plus à gauche règlent la tonalité,
- Les deux touches centrales règlent le volume (elles sont fléchées et surélevées par rapport aux quatre autres),
- Les deux touches de droite règlent la vitesse de lecture.
Chaque appui sur une touche augmente ou diminue le niveau et fait prononcer le niveau sélectionné ; un signal sonore spécifique est émis lorsque vous atteignez le niveau 0, qui est le réglage normal.

3.3 – Heure, date et mise en sommeil

Derrière la touche Écoute/Arrêt (à l'avant de l'appareil) se situe une petite touche en forme de demi-cercle : c'est la touche Mise en sommeil.

Un appui bref annonce l'heure et la date ; les appuis successifs suivants sélectionnent un intervalle de temps après lequel l'appareil s'éteindra

automatiquement ; pour désactiver la fonction, appuyez plusieurs fois séquentiellement sur cette touche.

Attention : Un appui prolongé sur la touche **Mise en sommeil** ouvre un menu permettant de régler la date et l'heure ; appuyez brièvement à nouveau sur la touche pour quitter ce mode.

Réglage de la date et de l'heure

Appuyez et maintenez enfoncée la touche **Mise en sommeil** pour fixer la date et l'heure. Utilisez les touches **2 (Haut)** et **8 (Bas)** pour vous déplacer dans le menu.

Les éléments qui composent le menu sont :

- Régler l'heure
- Régler la date
- Régler les paramètres avancés de l'heure.

Lorsque vous vous trouvez sur l'élément de votre choix, appuyez sur la touche **6, Confirmation (Dièse)** ou **Écoute-Arrêt** pour ouvrir le menu.

Ce menu contient différents éléments de sous-menu. Saisissez les valeurs appropriées pour chaque sous-menu à l'aide des touches numériques. Appuyez sur la touche **Confirmation (Dièse)** ou **Écoute-Arrêt** pour vous déplacer à l'élément de sous-menu suivant ou appuyez sur la touche **Annulation (Étoile)** pour revenir au menu.

Notez que si vous effectuez une entrée invalide, on vous demandera de saisir une autre valeur. Lorsque vous atteignez le dernier sous-menu, appuyez sur la touche **Confirmation (Dièse)** ou **Écoute-Arrêt** pour confirmer vos réglages et revenir au menu de configuration de la date et de l'heure.

Vous pouvez quitter le système de menus à tout moment en appuyant sur la touche **Mise en sommeil**.

Liste des menus et sous-menus

Régler l'heure : Heure, AM/PM (format 12 heures), Minutes.

Régler la date : Année, Mois et Jour.

Régler les paramètres avancés de l'heure : Heure format 12h/24h, Heure d'été.

Veillez noter que les réglages du menu Régler les paramètres avancés sont modifiés à l'aide des flèches de navigation haut ou bas (les touches **2** et **8**).

Le réglage Heure d'été vous permet d'avancer ou de reculer manuellement d'une heure rapidement.

Vous pouvez sélectionner l'heure normale ou l'heure d'été dans le sous-menu Régler les paramètres avancés de l'heure.

Remarque : Ce réglage ne permet pas au lecteur de changer d'heure automatiquement à une date prédéterminée deux fois par année.

Par exemple :

Si vous désirez modifier le mois, suivez les étapes suivantes :

Appuyez et maintenez la touche **Mise en sommeil** jusqu'à ce que vous entendiez le message de menu.

Appuyez une fois sur la touche **8** pour atteindre le menu **Régler la date**.

Appuyez sur la touche **Confirmation (Dièse)** deux fois pour atteindre le sous-menu **Mois**.

Saisissez le mois (c'est-à-dire de 1 à 12) à l'aide des touches numériques.

Appuyez sur la touche **Confirmation (Dièse)** pour vous déplacer au sous-menu suivant (jour).

Si vous ne voulez pas modifier le jour, appuyez sur la touche **Confirmation (Dièse)** de nouveau pour atteindre la fin du menu **Régler la date**, à cette étape, tous les réglages entrés dans le menu sont enregistrés.

Appuyez sur la touche **Mise en sommeil** pour quitter le menu Réglages de la date et de l'heure.

3.4 – Partie gauche du Stratus 12M

- En haut à gauche, sous le haut-parleur, dans l'alignement des chiffres 1 2 3, la touche Page, de forme carrée; elle permet d'atteindre un numéro de page, de titre, de signet ou de livre.
- Sous la touche Page, dans l'alignement des chiffres 7 8 9, la touche Signets, en forme de losange, avec une protubérance tactile dans sa partie inférieure; elle sert à poser des repères dans un livre pour s'y déplacer rapidement par la suite.

3.5 – Le pavé numérique

- Au centre de l'appareil, on découvre les douze touches habituelles constituant un clavier téléphonique. La touche 5 est marquée par un point saillant. Ces touches servent à entrer un numéro de page ou de signet. En outre, elles peuvent avoir les fonctions suivantes :

Les touches 2, 8, 4 et 6 jouent le rôle de flèches respectivement vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite; elles permettent de naviguer dans un livre (par chapitre, par sous-chapitre, par titre, etc...).

La touche Étoile, à gauche du 0, sert à la fonction Annulation.

La touche Dièse, à droite du 0, sert à la fonction Validation.

La touche 0 est la touche Info; elle donne des informations sur le titre du livre, la position courante dans le livre (temps écoulé et temps restant) et le niveau de batterie. Maintenu enfoncée, cette touche active le mode Description de touches; effectuez la même commande pour sortir de cette fonction.

La touche 1 a la fonction Catalogue; elle sert à choisir un livre s'il y en a plusieurs sur un CD ou une carte SD.

La touche 3 sert à supprimer un livre, ainsi qu'à copier un livre DAISY depuis un CD ou une clé USB sur une carte SD.

La touche 5 est la touche Où suis-je ?; elle donne de l'information sur la position courante de lecture.

La touche 7 ouvre un menu de configuration permettant de personnaliser les réglages du Stratus 12M. La touche 7 maintenue enfoncée permet de choisir la voix de synthèse anglaise pour lire des livres au format texte dans cette langue; effectuez la même commande pour revenir à la voix française.

La touche 9 permet de passer d'un enregistrement audio au texte dans un livre DAISY contenant du texte; lors d'une écoute de musique, cette touche active le mode Aléatoire.

3.6 – Tranche droite du Stratus

Sur le côté droit, de l'arrière vers l'avant : le lecteur de carte SD, le port USB et la prise jack pour écouteur ou casque.

Remarque : préférez de loin les cartes SD aux CD ! Elles contiennent beaucoup plus de données et l'accès à leur contenu est beaucoup plus rapide.

3.7 – Mode Description de touches

Si aucun CD ni aucune carte n'est insérée, le mode Description de touches est activé. Appuyez sur n'importe quelle touche pour en connaître la fonction. Notez que la touche 0 maintenue enfoncée permet aussi d'activer et de désactiver ce mode en cours de lecture.

Vous êtes maintenant à même de découvrir les fonctions avancées du Stratus 12M décrites dans le guide d'utilisation sur CD livré avec votre appareil. Nous vous souhaitons d'agréables lectures !

4. Garantie :

Votre appareil est garanti 3 ans.

La garantie couvre l'appareil et la main-d'œuvre liée à la réparation à l'exception de la batterie et des accessoires fournis. Dans l'éventualité d'une défaillance, veuillez contacter le Service Après-vente de l'AVH en téléphonant au 01.44.49.27.37.

Note: Les termes de la garantie peuvent changer à tout moment.

Conditions et Restrictions :

Aucun remplacement ou entretien ne sera effectué sans une copie de la facture originale ou du bon de garantie original.

Veuillez conserver vos originaux.

Si l'appareil doit être envoyé, veuillez utiliser l'emballage d'origine.

Cette garantie s'applique à tous les cas où les dommages encourus ne sont pas le résultat d'une utilisation abusive, de négligences ou d'un cas fortuit.