
Guide Rapide **Blindshell Classic 2**

Version mars 2022



Boutique
Valentin Haüy

3, rue Duroc 75343 - Paris Cedex 07

01 44 49 27 37 – Fax : 01 44 49 27 20

magasin@avh.asso.fr – magasin.avh.asso.fr

Nota : dans le présent document, le terme générique BlindShell Classic 2 est employé pour les 2 références 25320 (rouge) et 25325 (noire). Les 2 produits sont physiquement identiques : seule la couleur diffère.

1. INTRODUCTION

Le téléphone portable BlindShell Classic 2 est multifonctionnel, mais simple d'utilisation, grâce à son clavier physique, comportant des touches bien séparées de forme et taille différentes.

Il est commandé par :

- son clavier alphanumérique et de contrôle ;
- ses commandes vocales.

Un retour sonore est assuré par une synthèse vocale intégrée, des vibrations et divers autres signaux sonores.

Le présent guide rapide donne les éléments de base pour débiter avec l'appareil.

Complétez votre information avec :

- les sections du manuel complet vocalisé intégré ;
- le manuel de l'utilisateur complet téléchargeable via l'adresse Internet : www.accessolutions.fr.

1.1. Contenu de l'emballage

- le téléphone BlindShell Classic 2;
- sa batterie rectangulaire plate;
- son chargeur secteur USB standard;
- son câble USB de type C;
- des écouteurs (oreillettes Jack 3,5 mm);
- un socle de chargement avec support adhésif ;
- 3 étiquettes NFC à utiliser avec une application d'étiquetage d'objets préinstallée dans le téléphone (non fournies par ailleurs au détail) ;
- une dragonne avec crochet pour attacher éventuellement le téléphone.

1.2. Description de l'appareil

Face avant, de haut en bas :

- l'écouteur (orifice horizontal pour écouter les communications téléphoniques) ;
- l'écran (partie lisse) ;
- le clavier ;
- entre les boutons, le microphone pour la reconnaissance vocale ;
- sous le clavier, le haut-parleur (orifice horizontal) pour la sortie vocale et audio.

Face arrière, en haut :

- la caméra, dépassant légèrement ;
- à côté une LED (trou rond), pour assister la caméra dans la capture d'images en cas de faible luminosité ;
- en dessous de la caméra, la touche SOS, pour appeler un contact désigné en cas d'urgence.

Bord supérieur :

- la prise casque Jack 3,5 mm ;
- une LED.

Bord inférieur, de gauche à droite :

- l'orifice pour attacher la dragonne ;
- le connecteur USB type C, pour recharger le téléphone et le connecter à un ordinateur ;
- l'encoche d'ouverture du capot arrière.

Tranche gauche : le bouton de volume haut/bas, pour contrôler le son de la voix et de la sortie audio.

Tranche droite : un bouton d'action latéral pour ouvrir la liste des applications favorites et déclencher la reconnaissance vocale.

2. MISE EN SERVICE

2.1. Enlever le capot arrière

Glissez un ongle dans la fente du bord inférieur droit du téléphone et soulevez son couvercle arrière jusqu'à entendre un clic.

Déplacez votre doigt dans le petit espace maintenant présent sur le pourtour du téléphone et enlevez complètement son couvercle arrière.

La difficulté à y parvenir est normale du fait de sa relativement bonne fixation.

2.2. Insérer carte SIM, carte SD et batterie

Au besoin, demandez pour cela l'aide d'une personne voyante. Retournez le téléphone pour orienter l'écran et le clavier vers le bas, la caméra et le bouton SOS vers le haut.

Une fois retiré le couvercle arrière, le logement creux rectangulaire de la batterie doit se trouver face à vous.

2.3. Insertion de carte SIM

Le téléphone dispose de 2 emplacements micro-SIM en haut de l'espace batterie.

Insérez-y la carte SIM contacteurs vers le bas et coin biseauté en haut à gauche.

Poussez-la ensuite dans son logement.

2.4. Retrait d'une carte SIM

Pour retirer une carte SIM de son emplacement, posez la pointe du doigt sur son bord supérieur, pressez-la légèrement et faites-la glisser vers vous.

2.5. Insertion d'une carte SD

L'emplacement micro-SD est à droite des fentes SIM.

Insérez-y la carte micro-SD, contacts en bas, et faites-la glisser dans son logement.

Poussez-la doucement jusqu'à ce qu'un clic indique sa bonne mise en place.

2.6. Retrait d'une carte SD

Pour cela, poussez-la doucement jusqu'à ce qu'un clic signale sa libération. Faites-la ensuite glisser hors de son logement.

2.7. Insertion de la batterie

Pour cela, repérez une protubérance sur l'un de ses côtés. Orientez-la vers le haut du compartiment batterie. Insérez la batterie dans son logement jusqu'à ce qu'elle s'ajuste correctement.

2.8. Retrait de la batterie

Pour cela, repérez la rainure en haut à droite de son compartiment, puis tirez-la vers le haut.

Remettez enfin le capot arrière du téléphone en exerçant de fermes pressions sur son pourtour.

Des clics indiquent qu'il se remet correctement.

Remettez alors le téléphone à l'endroit.

2.9. Chargement de la batterie

Le téléphone peut être chargé via un câble USB ou un socle de chargement.

Pour utiliser ce dernier, connectez le câble USB Type C l'arrière du socle.

Placez le téléphone dans le socle.

La prise USB du téléphone doit être orientée vers le bas.

Sinon, connectez la petite extrémité du câble USB à la prise USB du téléphone, puis sa grosse extrémité à l'adaptateur secteur.

Branchez ensuite cet adaptateur à une prise murale.

2.10. Allumer le téléphone

Une fois le téléphone chargé un minimum, vous pouvez l'allumer en pressant la touche Retour (2^{ème} en partant du haut, à droite), jusqu'à sentir une vibration.

Quelque-temps après, une mélodie de démarrage est jouée.

Le téléphone est prêt lorsqu'il commence à parler.

L'enregistrement au réseau mobile prend jusqu'à une minute après l'allumage.

3. LOCALISATION ET FONCTION DES TOUCHES :

3.1. Sur la tranche gauche du téléphone, se trouve le **bouton Volume**, étroit et allongé, en 2 parties :

- Le bas le diminue.
- Le haut l'augmente.

Ce bouton agit à la fois sur la synthèse vocale et les autres retours sonores.

Les touches de navigation Haut et Bas, symbolisées par 2 barres en relief horizontales, se trouvent au milieu des deux premières rangées du clavier de la face supérieure :

3.2. **La touche Haut** permet, en appui court, de passer à l'élément précédent d'une liste, ou au caractère ou mot précédent d'une zone de saisie.

- En appui long, elle amène au 1^{er} élément d'une liste.
- En appui court, la touche Bas fait passer à l'élément suivant d'une liste, ou au caractère ou mot suivant d'une zone de saisie.
- En appui long, elle conduit au dernier élément d'une liste.

3.3. **La touche Confirmation** est la 2^{ème} en partant du haut sur la 1^{ère} rangée du clavier de la face supérieure.

- Elle est verte et symbolisée par un cercle plein en relief.
- Elle sert à entrer dans un menu, sélectionner un élément ou accepter un appel.

3.4. **La touche Retour** est la 2^{ème} en partant du haut de la 3^{ème} rangée du clavier de la partie supérieure.

- Elle est rouge et marquée d'une barre oblique.
- En appui court sur un écran, elle fait revenir un écran en arrière, refuser un appel ou raccrocher après une communication.
- En appui court dans une zone de saisie, elle efface un caractère.
- En appui long sur un écran, elle remet à l'écran principal du téléphone.
- En appui long dans une zone de saisie, elle efface tout le texte.

3.5. En haut à gauche du clavier de la face supérieure, se trouve **la touche dite d'action de gauche, ou Information :**

- Elle est marquée d'un gros point en relief.
- En appui court sur un écran, elle permet d'accéder aux informations sur l'état du téléphone : date, heure, niveau de batterie, état du réseau mobile, état du Wifi, état du Bluetooth.
- Dans une zone de saisie, elle alterne entre le déplacement par caractère et par mot.

3.6. La touche en haut à droite du clavier, également marquée d'un gros point en relief, est dite **d'action de droite, ou Répétition :**

- En appui court, elle répète la dernière phrase énoncée.
- En appui long elle l'épelle.

3.7. **Le pavé alphanumérique** est situé sous le clavier de fonctions. Il est composé de petites touches rondes bombées, avec un point en relief sur le 5.

De haut en bas, au même titre que tout clavier standard de téléphone, il se présente comme suit :

- 1^{ère} ligne : 1 2 3 ;
- 2^{ème} ligne : 4 5 6 ;
- 3^{ème} ligne : 7 8 9 ;
- 4^{ème} ligne : Etoile 0 Dièse.

Il permet de saisir des chiffres, du texte ou des caractères spéciaux dans le téléphone :

- En appuis courts successifs, les chiffres servent à parcourir les groupes de caractères qu'ils contiennent.

Par exemple :

- la touche 2 contient A, B, C et 2.
- la touche 1 regroupe des caractères spéciaux et les signes de ponctuation.
- la touche 0 contient le chiffre 0 et l'espace.

Chaque chiffre peut en plus être saisi directement en appui long.

- En appui court sur un écran, les chiffres servent aussi à sélectionner un élément spécifique dans un menu, selon sa position dans la liste des éléments.

3.8. Dans une zone de saisie, **la touche Etoile** contient elle aussi des caractères spéciaux, qui peuvent être tapés en appuis courts successifs.

- Elle permet aussi, en appui long depuis un écran, de verrouiller ou déverrouiller le téléphone.
- En appui court dans une zone de saisie, la touche Dièse permet de passer aux lettres minuscules, majuscules, ou aux chiffres.
- En appui long dans une zone de saisie, elle permet d'ouvrir la liste des émojis qui peuvent être sélectionnés.
- En appui long sur un écran, elle ouvre la liste des profils sonores : normal, vibration, silencieux ou mode avion.

3.9. Sur la tranche droite du téléphone, est située une **touche** étroite et allongée dite **d'action latérale** :

- En appui court, elle ouvre la liste des applications favorites.
- En appui long, elle lance la reconnaissance vocale.

3.10. Au dos de l'appareil, la **touche** située dans un creux s'appelle **SOS** :

- Elle permet, en appui long, de sélectionner un contact à appeler en cas d'urgence, puis lancer l'appel d'urgence.

4. UTILISATION DU TELEPHONE

4.1. Démarrage :

- Au démarrage, après avoir entré le code PIN de la carte SIM si besoin, le téléphone se place sur l'écran principal.
- Celui-ci affiche l'heure courante, qui est annoncée, ainsi que de brèves informations sur les éventuelles notifications manquées (appels en absence ou messages non lus par exemple).
- Vous pouvez y revenir à tout moment en pressant **Retour** longuement (une pression brève ramène seulement un écran en arrière).
- Chaque redémarrage conduit également à cet écran.

4.2. Appels :

- Depuis cet écran, vous pouvez directement composer au clavier un numéro de téléphone, puis presser Confirmation pour lancer l'appel.
- Il suffit ensuite, pour quitter cet écran, de presser soit la touche de navigation Haut ou Bas, soit la touche Confirmation, pour se trouver sur le 1^{er} élément du menu principal : Appel.

4.3. Liste des options :

- L'annonce suivante, « 1 sur 7 », indique que c'est le 1^{er} d'une liste de 7.
- Faites alors défiler les options disponibles avec les touches de navigation Haut et Bas, ou utilisez les raccourcis numériques correspondant à leur position dans la liste (en appui bref).

Le défilement est circulaire :

- Lorsque vous atteignez le 1^{er} élément de la liste, un appui sur la touche de navigation Haut vous fait passer au dernier.
- Quand vous arrivez à ce dernier élément, une pression sur la touche de navigation Bas vous fait revenir au 1^{er}.

- Chaque arrivée au 1er ou dernier élément est matérialisé par un signal sonore.
- Au besoin, faites répéter ou épeler le dernier élément énoncé avec la touche Répétition (appui court ou long).
- Affichez les informations d'état (date, heure, niveau de batterie, signal Wifi...) avec la touche Information.
- Parcourez-les avec les touches de navigation Haut ou Bas.
- Utilisez Confirmation pour valider une application ou rubrique et accéder aux options d'une application, une catégorie de paramètres ou une sous-rubrique du manuel.

4.4. Réglage volumes

- En cas de difficulté à entendre la voix, réglez le volume avec le bouton situé sur le côté gauche du téléphone, par appuis brefs : la partie basse pour le diminuer et celle du haut pour l'augmenter.
- Le niveau de volume atteint est chaque fois annoncé.
- Un appui long de la touche d'action latérale lance les commandes vocales, utilisables de préférence avec une connexion Internet.

4.5. Reconnaissance vocale

- La reconnaissance vocale permet de lancer une application, appeler un contact ou envoyer un message texte.
- La dictée vocale permet de saisir des caractères dans une zone de saisie, alternativement au clavier physique.

4.6. Verrouillage et mise en veille

- Par défaut, pour économiser la batterie, l'écran se verrouille automatiquement après un temps d'inactivité fixé à une minute.
- Le clavier reste alors actif par défaut, mais peut aussi être verrouillé, pour éviter l'appui accidentel des touches durant le transport de l'appareil.
- Ces 2 comportements sont modifiables dans les paramètres du téléphone.

- Lorsqu'il est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller en pressant longuement Etoile.
- Le passage manuel en mode Veille est également possible à tout moment avec cette touche.

4.7. Gestion des appels / messages

- Utilisez l'option Événements manqués pour consulter les appels ou messages non lus et mises à jour disponibles.
- Des réglages supplémentaires sont accessibles dans le menu Paramètres pour adapter plus précisément votre appareil à vos besoins.

4.8. Eteindre le téléphone

- Pour éteindre le téléphone, utilisez l'option correspondante.
- Validez-la une 1^{ère} fois, puis une 2^{ème} quand vous entendez la question « Voulez-vous éteindre le téléphone ? ».

4.9. Manuel complet

- Pour une utilisation plus avancée, consultez le manuel complet vocalisé intégré au menu de l'appareil, dans la rubrique Manuel.
- Pour l'atteindre, utilisez les touches de navigation ou le raccourci numérique correspondant à la position de cette option dans le menu principal.
- Après l'avoir validée, vous accédez aux différentes sections de ce document.
- Utilisez de nouveau Confirmation pour ouvrir une sous-rubrique.
- Utilisez éventuellement de nouveau les touches de navigation pour parcourir le texte ou la liste des éléments. Ceux-ci s'affichent sur l'écran et sont vocalisés.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : 135,2 x 54,6 x 16,7 mm

Poids : 149 g (avec la batterie)

Ecran : 2,8 pouces

- Autonomie en veille : environ 96 heures
- Autonomie en communication : environ 12 heures
- Radio FM et Webradios
- LED et appareil photo 13 Mégapixels
- Sonneries et vibrations
- Format de carte SIM : micro-SIM (2 emplacements)
- Connectivités cellulaires : 4G, 3G et 2G
- Connectivités sans fil : Wifi et Bluetooth
- Mémoire interne : 16GB
- Mémoire extensible par carte micro-SD jusqu'à 128GB
- Connecteurs : Jack audio 3,5 mm et USB type C
- Système d'exploitation : Android
- DAS : 0,988 W/kg

6. GARANTIE

Le téléphone est garanti 2 ans contre tout défaut matériel ou de fabrication.

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, sont exclues.

La durée de vie minimale d'une batterie est de 12 mois.

Pendant cette période, seule une légère diminution de sa capacité devrait se produire.

Après cette période, toute baisse de sa capacité ou perte de fonction est considérée comme causée par une usure normale.

Les autres accessoires fournis ne sont pas garantis.

La garantie commence le jour de l'achat du produit par le 1er utilisateur final.

La garantie ne s'applique pas en cas de défaillance causée par un accident, un incident ou dommage similaire, une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou toute autre circonstance de la part de l'utilisateur.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension.

Par précaution, débranchez le chargeur en cas d'orage.

En cas de panne, contactez le SAV du Matériel Spécialisé au 01 44 49 27 37.

Pour toute intervention de celui-ci sollicitée pendant la période de garantie, une preuve d'achat est demandée.