



Avec les aveugles et les malvoyants

Agir pour l'autonomie

Reconnue d'utilité publique en 1891  
Siège : 5 rue Duroc 75343 - Paris Cedex 07  
01 44 49 27 27 – Fax : 01 44 49 27 10  
[avh@avh.asso.fr](mailto:avh@avh.asso.fr) – [www.avh.asso.fr](http://www.avh.asso.fr)

## **29205 – MODE D'EMPLOI DU RANGE MONNAIE EN PLASTIQUE SOUPLE « EURO FIX »**

L'un des coins du range monnaie est percé d'un trou.

Lorsque vous placez ce coin en haut à droite, les emplacements des pièces sont, de haut en bas et de gauche à droite :

- 2 €, 1 € et 50 cent.
- 20 cent, 10 cent et 5 cent.
- 2 cent et 1 cent.

Les valeurs sont indiquées en braille au dos des emplacements.

Pour fixer la pince sur l' « EURO FIX », enfiler sa rainure le long d'un des bords.