

30424
MONTRES S'OUVRANT
PAR PRESSION SUR UN
BOUTON-POUSSOIR

Pour préserver le système de fermeture de votre montre, il est recommandé de la fermer en appuyant sur le bouton-poussoir comme lors de l'ouverture.

La fermeture du boîtier sera alors silencieuse.
Cette montre est garantie 1 an.

En cas de panne, veuillez déposer l'article au magasin ou nous le retourner à vos frais.

Il doit être accompagné de son emballage d'origine, et sa facture ou son bon de garantie.
Sans ces éléments, la garantie n'est pas valide.