

NOTICE D'UTILISATION :
Montre Porte-clés parlante

REFERENCE :
31407

1. DESCRIPTION :	1
2. REGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME :	2
3. UTILISATION DE L'ALARME :	3
3.1. Activation :	3
3.2. Désactivation :	3
4. ANNONCE AUTOMATIQUE DES HEURES PLEINES	3
4.1. Activation :	3
4.2. Désactivation :	4
5. CHANGEMENT DES PILES	4
6. NOTA BENE	4

1. DESCRIPTION :

Placez la montre sur la table de telle sorte que la chaîne du porte-clés soit en haut, et le bouton ovale (PAROLE) sur le dessus. Vous trouverez, entre la chaîne et le bouton PAROLE, le cadran à cristaux liquide.

A l'arrière, juste sous la chaîne, 3 boutons, de gauche à droite :
MODE – HEURE – MINUTE

2. REGLAGE DE L'HEURE ET DE L'ALARME :

Les procédures de réglage de l'heure et de l'alarme sont regroupées en une seule procédure de réglage commune.

Celle-ci se déroule en quatre étapes successives :

1. Réglage de l'affichage et de l'annonce vocale des horaires sur 12 ou 24 heures (1 bip).
2. Réglage de l'heure (2 bips).
3. Réglage de l'alarme (3 bips).
4. Validation finale (4 bips).

Pour effectuer le réglage des horaires, suivez les instructions suivantes :

- Au dos de la montre, enfoncez le bouton MODE situé sur la gauche, un bip se fait entendre, l'écran affiche 24H.
- Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu pour régler l'affichage et l'annonce des heures au format 12 heures ou bien appuyez sur le bouton MINUTE situé sur la droite pour régler l'affichage et l'annonce des heures au format 24 heures. Validez votre choix avec le bouton MODE, deux bips se font entendre et l'écran affiche l'heure à régler, celle-ci clignote.
- Appuyez sur le bouton MINUTE situé à droite pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu pour régler les heures. Une fois le réglage effectué, validez avec le bouton MODE situé à gauche, trois bips se font entendre et l'écran affiche l'alarme à régler, celle-ci clignote.

- Procédez comme aux deux points précédents pour régler l'horaire d'alarme puis validez votre réglage en pressant le bouton MODE. Quatre bips retentissent et vous confirment que le réglage est terminé. L'écran affiche l'heure réglée.

Nota Bene : Pour modifier l'horaire d'alarme directement sans changer l'heure déjà réglée, pressez le bouton MODE jusqu'à entendre trois bips. Pressez ensuite le bouton PAROLE pour connaître le réglage actuel puis pressez les boutons HEURE et MINUTES jusqu'à obtenir l'horaire d'alarme souhaité. Il vous suffit ensuite de valider ce réglage en appuyant une dernière fois sur le bouton MODE, quatre bips retentissent et confirment votre réglage. L'écran revient à l'affichage de l'heure.

3. UTILISATION DE L'ALARME :

3.1. Activation :

- Appuyez sur le bouton HEURE situé au milieu : 5 bips se font entendre, puis l'horaire programmée est annoncée.
- Pour arrêter l'alarme lorsqu'elle se déclenche, appuyez sur le bouton PAROLE.

3.2. Désactivation :

- Appuyez sur le bouton HEURE : 1 bip se fait entendre.

4. ANNONCE AUTOMATIQUE DES HEURES PLEINES

4.1. Activation :

- Appuyez sur le bouton MINUTE situé à droite : 5 bips se font entendre.

4.2. Désactivation :

- Appuyez sur le bouton MINUTE : 1 bip se fait entendre.

5. CHANGEMENT DES PILES

La manipulation étant très délicate, nous vous conseillons de vous faire aider d'une personne voyante.

- A l'aide d'un petit tournevis cruciforme, dévissez les 2 vis placées de chaque côté de la montre sous les 3 boutons de réglage. Attention : **ne séparez pas les 2 moitiés du boîtier avant de retourner la montre.**
- Retournez la montre et soulevez délicatement la face supérieure et faites-le pivoter autour du bas de la montre afin de dégager le compartiment des piles.
- Remplacez les 2 piles (type AG13) en respectant la polarité.
- Refermez le boîtier et revissez-le.

6. NOTA BENE

Matériel non garanti.

Votre montre a été vérifiée lors de sa réception en nos locaux. En cas de non fonctionnement, vous disposez d'un délai de 10 jours pour nous la retourner.