Processus d'appairage et de mise à jour des appareils.

Vos dispositifs de démonstration Orcam Eye et Orcam Read bénéficient régulièrement de mises à jour importantes qui peuvent soit corriger des bugs, soit augmenter l'efficience de certaines fonctionnalités.

Afin d'en bénéficier vous devrez effectuer un appairage de vos appareils sur un réseau wifi. Une fois ce process d'appairage effectué, quand le dispositif sera en charge et connecté au wifi, il effectuera seul ses mises à jour.

Préparation du process d'appairage wifi :

- Appareil en charge
- Utilisation d'un réseau internet en 2,4GHz (et non 5GHz). Privilégiez un partage de connexion via votre smartphone afin d'éviter certains pares feux sur ordinateur.
- Accédez à la page Orcam Wifiset : - Soit via le site web Orcam/ Espace Utilisateurs /Tutoriels en ligne/ Régler le wifi
  - Soit cherchez Orcam Wifi dans votre navigateur

  Lien ici : https://www.orcam.com/fr/wifiset/

Vous arrivez sur une page où vous devez **renseigner le nom du réseau** ainsi que le **mot de passe** de ce dernier.

Sélectionnez **Générer un QR code**. Un QR code apparaitra et vous devrez le prendre en photo avec votre dispositif **en train de charger**. Attention, si la saisie n'est pas identique en tout point à la réalité ou si le dispositif n'est pas en charge, cela ne fonctionnera pas.

Vous devez entendre un son assimilable à un Dong. Quelques secondes après le son, le dispositif annoncera être connecté au réseau. Si une mise à jour est disponible, il l'effectuera.

Si vous entendez un Ding ou que l'appareil lit la phrase au-dessus du QR code, alors le process a échoué et vous devez recommencer la prise de photo. Vérifiez alors que le QR code n'est pas affecté par une réflexion lumineuse ou changez d'écran.

Si après quelques minutes votre appareil n'a pas lancé la mise à jour que vous savez existante :

- Entrez dans le **Menu Principal**
- Faites glisser jusqu'aux **Paramètres généraux**
- Faites glisser jusqu'à entendre **Pour Réinitialiser les tentatives d'installation**
- Effectuez la commande demandée par l'appareil
- Quittez le Menu
- Eteignez votre appareil
- Redémarrez-le.

Votre appareil devrait alors effectuer le téléchargement de la mise à jour.