

explorē 5

Guide d'utilisation



Humanware™

voir les choses. différemment.

DÉMARRAGE RAPIDE

1. Branchez le câble USB au bloc d'alimentation.
2. Tenez votre explorē 5 entre vos mains en vous assurant que l'écran est face à vous. Assurez-vous que le symbole tactile USB sur le connecteur USB du câble de recharge est du côté opposé à l'écran car il est unidirectionnel. Branchez délicatement le câble au port de recharge situé sur le côté

gauche de votre appareil et branchez le bloc d'alimentation à la prise de courant.

IMPORTANT : Faites attention lorsque vous branchez le câble au port de recharge.

3. Laissez votre appareil se recharger jusqu'à ce que la pile soit pleine. L'appareil sera plus chaud durant la recharge, ce qui est normal.

4. Une fois l'appareil complètement rechargé, débranchez délicatement le câble d'alimentation.
5. Appuyez sur le bouton **Mise en marche** pour commencer à utiliser l'appareil.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1 : Aperçu	1
Introduction	1
Contenu de la boîte	5
Description physique	6
Chapitre 2 – Utiliser votre explorē 5	9
Éteindre le explorē 5	12
Mode Loupe	13
Zoom avant et arrière	13
Changer le contraste	14
Ligne et bandes	16
Autofocus	18

Capturer une image	20
Agrandir et réduire les images capturées	22
Mode galerie	23
Capturer et sauvegarder des images dans la Galerie.....	23
Ouvrir et visionner les images dans la Galerie	24
Supprimer des images de la Galerie.....	25
Utiliser un écran externe	28
Chapitre 3 – Exporter des images vers un ordinateur	30
Chapitre 4 – Configurer votre exploré 5	32

Modifier les réglages	32
Afficher la version du logiciel et du matériel	39
Rétablir les paramètres par défaut	40
Chapitre 5 – Mettre à jour votre explorē 5....	41
Chapitre 6 – Recharger votre explorē 5	43
Chapitre 7 – Dépannage	49
explorē 5 ne s'allume pas	49
L'écran est vide	51
explorē 5 s'éteint après une période d'inactivité	52
Les couleurs sont difficiles à détecter ...	53
Il y a trop d'éblouissement	54

Autres problèmes	54
Chapitre 8 – Nettoyer votre exploré 5	56
Nettoyer l'écran ACL	56
Nettoyer l'extérieur du exploré 5	60
Annexe A – Consignes de sécurité	62
Annexe B – Spécifications techniques	65
Annexe C – Soutien à la clientèle	67
Annexe D – Renseignements FCC	68
Annexe E – Garantie	73

CHAPITRE 1 : APERÇU

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi le explorē 5 de HumanWare, une loupe électronique simple à utiliser, portative, avec un large écran de 5" bien visible.

En étant nous-mêmes des utilisateurs et spécialistes de loupes électroniques, nous

savons chez HumanWare qu'en plus d'avoir la meilleure qualité d'image qui soit, une bonne loupe doit être simple, portative, et doit toujours être prête à fonctionner où vous en avez besoin, quand vous en avez besoin. Or, c'est dans cet esprit que votre explorē 5 a été créé, car nous aspirons sans cesse à vous offrir un produit de qualité qui répondra tant à vos attentes qu'à vos besoins.

Avant d'utiliser votre appareil, assurez-vous de lire attentivement les instructions de

fonctionnement et de sécurité incluses dans ce guide d'utilisation. Si vous avez des questions concernant votre explorē 5, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de HumanWare en vous référant aux coordonnées inscrites à l'arrière de ce guide.

Félicitations pour votre achat. Les caractères trop petits seront bientôt choses du passé!

Droits d'auteur 2015 : Technologies HumanWare Inc., tous droits réservés. Aucune

partie de ce document ne peut être reproduite ou distribuée sous n'importe quelle forme et par quelque procédé que ce soit, gardée dans une base de données ou un système de recherche, sans l'accord préalable par écrit de Technologies HumanWare Inc.

CONTENU DE LA BOÎTE


Contenu de la boîte

Loupe électronique explorē 5
Étui
Bloc d'alimentation
Câble USB
Dragonne
Guide d'utilisation
Garantie
Lingette de microfibre

DESCRIPTION PHYSIQUE

Vue de face

1. Bouton Contraste
2. Bouton Zoom avant
3. Bouton Zoom arrière
4. Bouton Capture
5. Anneau de fixation




Vue arrière

1. Bouton de Mise en marche

2. Caméra


3. DEL

4. Poignée




Côté gauche

1. Port USB




Côté droit

1. Port HDMI




CHAPITRE 2 – UTILISER VOTRE EXPLORÉ 5


Pour démarrer votre loupe, appuyez sur le bouton **Mise en marche** situé à droite sur le bord supérieur de votre appareil. Vous pouvez utiliser votre appareil en le tenant comme une tablette.



Vous pouvez également ouvrir votre appareil en dépliant la poignée et en le tenant comme vous le feriez avec une loupe conventionnelle.



L'appareil peut aussi être utilisé sur une table en ouvrant la poignée verticalement et en le plaçant au-dessus du texte que vous souhaitez lire.



Après quelques secondes, explorē 5 s'ouvrira et affichera l'image capturée par la caméra. Vous êtes maintenant en mode loupe.

ÉTEINDRE LE EXPLORĒ 5

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton **Mise en marche**. Si votre poignée est ouverte, vous pouvez également éteindre votre appareil en replaçant la poignée dans sa position fermée.

MODE LOUPE

Le mode Loupe est le principal mode d'utilisation de explorē 5. Tenez votre appareil en mode Loupe au-dessus du texte que vous souhaitez grossir pour commencer à lire.

ZOOM AVANT ET ARRIÈRE

Pour faire un zoom avant, appuyez sur le bouton **Zoom avant** ou maintenez le bouton **Zoom avant** enfoncé jusqu'à ce que l'image

soit d'une taille adéquate. Vous pouvez également faire un zoom arrière en appuyant sur le bouton **Zoom arrière** ou en maintenant le bouton **Zoom arrière** enfoncé jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la grosseur de l'image.

CHANGER LE CONTRASTE

explorē 5 vous permet de personnaliser votre contraste afin qu'il corresponde à vos besoins et préférences. Appuyez sur le bouton **Contraste** pour changer le contraste jusqu'à ce

que vous trouviez celui qui vous convient le mieux.

Les contrastes disponibles sont énumérés ci-dessous :

- Couleur, Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, Jaune sur noir.

D'autres contrastes sont aussi disponibles :

- Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet,

Violet sur noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu, Bleu sur blanc.

Il est possible de choisir vos contrastes préférés dans le menu.

LIGNE ET BANDES

explorē 5 vous permet d'ajouter une ligne ou des bandes horizontales pour faciliter votre lecture.

Pour ajouter ou retirer une ligne, maintenez enfoncés les boutons **Contraste** et **Zoom avant** simultanément.

Pour ajouter ou retirer une bande, maintenez enfoncés les boutons **Contraste** et **Zoom arrière** simultanément.

AUTOFOCUS

explorē 5 inclut un autofocus (mise au point automatique) qui peut être **verrouillé** ou **déverrouillé** à partir du menu.

Lorsqu'il est **déverrouillé** (par défaut), explorē 5 ajustera dynamiquement sa mise au point en fonction de l'objet se trouvant devant lui.

Lorsque l'autofocus est **verrouillé** et que vous utilisez votre loupe sur une table, explorē 5

conservera sa première mise au point même s'il y a des mouvements ou des changements dans l'image.

Lorsque l'autofocus est **verrouillé** et que vous tenez la loupe comme une tablette ou avec la poignée, explorē 5 maintiendra la mise au point à environ 6 cm devant la loupe.

Note : Pour refaire la mise au point lorsque l'autofocus est verrouillé, appuyez sur le bouton **Capture** une fois pour prendre une capture,

puis appuyez de nouveau sur le bouton **Capture** pour revenir au mode Loupe.

CAPTURER UNE IMAGE

Lorsque vous êtes en mode Loupe, explorē 5 vous permet de faire une capture d'image, ce qui est particulièrement utile lorsque vous lisez des étiquettes ou l'écriture de produits situés en haut des tablettes des magasins. Pour capturer une image, alignez votre appareil avec le texte que vous souhaitez capturer puis appuyez sur

le bouton **Capture**. Votre appareil prendra une photo de l'objet situé devant votre loupe. L'image sera affichée sur votre écran jusqu'à ce que vous décidiez de revenir en mode Loupe.

Pour revenir en mode Loupe, appuyez de nouveau sur le bouton **Capture**.

AGRANDIR ET RÉDUIRE LES IMAGES CAPTURÉES

Pour agrandir les images capturées, appuyez sur le bouton **Zoom avant** ou maintenez le bouton **Zoom avant** enfoncé jusqu'à ce que l'image soit d'une taille adéquate. Vous pouvez également faire un réduire la taille de l'image en appuyant sur le bouton **Zoom arrière** ou en maintenant le bouton **Zoom arrière** enfoncé jusqu'à ce que vous soyez satisfait de la taille de votre image.

MODE GALERIE

CAPTURER ET SAUVEGARDER DES IMAGES DANS LA GALERIE

Pour sauvegarder une image dans la Galerie, maintenez enfoncé le bouton **Capture** pendant une demi-seconde pendant que vous êtes en mode Loupe. Vous devriez voir un message de sauvegarde s'afficher brièvement à l'écran, ce

qui signifie que votre image est maintenant sauvegardée dans la Galerie de votre appareil.

OUVRIR ET VISIONNER LES IMAGES DANS LA GALERIE

Vous pouvez accéder à la Galerie d'exploré 5 à partir des réglages. Vous pouvez également y accéder en maintenant simultanément enfoncés les boutons **Capture** et **Contraste** lorsque vous êtes en mode Loupe.

Vous pouvez vous déplacer dans la Galerie en appuyant sur les boutons **Zoom avant** et **Zoom arrière**.

Appuyez sur le bouton **Contraste** pour quitter la Galerie.

SUPPRIMER DES IMAGES DE LA GALERIE

Pour supprimer une image de la Galerie, accédez à la Galerie en maintenant enfoncés

les boutons **Capture** et **Contraste** simultanément lorsque vous êtes en mode Loupe.

Déplacez-vous vers l'image que vous souhaitez supprimer (en appuyant sur les boutons **Zoom avant** ou **Zoom arrière**), puis maintenez enfoncé le bouton **Capture** pour supprimer l'image.

Déplacez-vous vers l'image que vous souhaitez supprimer (en appuyant sur les

boutons **Zoom avant** ou **Zoom arrière**), puis maintenez enfoncé le bouton **Capture** pour supprimer l'image.

Pour confirmer la suppression de l'image, sélectionnez Supprimer en appuyant sur le bouton **Zoom avant**. Vous pouvez annuler la suppression en appuyant sur le bouton **Zoom arrière**.

Vous pouvez supprimer tout le contenu de la Galerie en sélectionnant l'élément Vider la Galerie dans le menu.

UTILISER UN ÉCRAN EXTERNE

Vous pouvez afficher le contenu de votre loupe explorē 5 sur un écran externe (comme un téléviseur) afin d'avoir une plus grande image. Pour ce faire, vous n'avez qu'à brancher votre explorē 5 à un écran externe à l'aide d'un câble

HDMI (non inclus). Consultez l'Annexe B pour une liste des formats HDMI supportés.

Note : Après avoir débranché votre câble HDMI, vous devrez redémarrer votre exploré 5 pour lui permettre de se recharger.

CHAPITRE 3 – EXPORTER DES IMAGES VERS UN ORDINATEUR

Pour transférer des images de la Galerie de votre exploré 5 vers votre ordinateur, branchez votre loupe à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni. Vous devriez voir apparaître un message indiquant que votre appareil est branché à votre ordinateur. Vous pouvez maintenant copier-coller les images de votre

Galerie vers votre ordinateur en vous servant de votre explorateur de fichiers.

Lorsqu'il est branché à un ordinateur, le explorē 5 fonctionnera exactement comme une clé USB ou un disque dur externe. Les images de la Galerie sont situées dans le dossier Images de votre explorē 5.

Ne débranchez jamais le câble USB lorsque vous copiez ou supprimez une image de

l'appareil car certaines d'entre elles pourraient être perdues.

CHAPITRE 4 – CONFIGURER VOTRE EXPLORÉ 5

MODIFIER LES RÉGLAGES

Maintenez enfoncé le bouton **Contraste** pour accéder au menu. Vous pouvez parcourir le menu en appuyant sur le bouton **Zoom avant**

pour vous déplacer vers le haut et **Zoom arrière** pour vous déplacer vers le bas.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur le bouton **Capture**. Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **Contraste** ou maintenez enfoncé le bouton **Contraste** pour revenir au mode Loupe.

Le menu contient les éléments suivants :

- **Galerie** (accéder aux images de la galerie)

- **Autofocus** : Déverrouillé*, Verrouillé
- **Luminosité de l'écran** (changer la luminosité de l'écran) : 1 à 9 (8*)
- **Arrêt automatique** (choisir combien de temps l'appareil reste allumé) : 1 minute, 2 minutes, 5 minutes*, 10 minutes
- **Zoom favori** (changer le grossissement par défaut au démarrage de l'appareil) : Précédent (le niveau auquel vous étiez

lorsque vous avez éteint votre appareil), de 2x* à 22x

- **Contraste (sous-menu)**

- **Contraste favori** (contraste de l'appareil quand vous l'ouvrez) : Précédent* (le dernier contraste utilisé), Couleur, contrastes actifs
- **Menu** (sélectionner la couleur des menus) : Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, jaune sur noir, Noir sur

orange, Orange sur noir, Noir sur cyan,
Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur
noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur
jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu,
Bleu sur blanc

- **Contrastes actifs** (sélectionner les paires de couleurs disponibles en mode Loupe) : Noir sur blanc, Blanc sur noir, Noir sur jaune, jaune sur noir, Noir sur orange, Orange sur noir, Noir sur cyan, Cyan sur noir, Noir sur violet, Violet sur

noir, Noir sur vert, Vert sur noir, Bleu sur
jaune, Jaune sur bleu, Blanc sur bleu,
Bleu sur blanc

- **Éclairage** : Activé*, Bas, Désactivé
- **Langue** : Anglais (É.-U.)*, anglais (R.-U.), français, espagnol, allemand, néerlandais, danois, polonais, portugais (Portugal), portugais (Brésil), norvégiens (bokmål), italien, suédois, finnois, russe, tchèque,

japonais, coréen, islandais, estonien, turc, lituanien, hongrois, letton

- **Affichage** : 50 Hz, 60 Hz*
- **Effacer la galerie**
- **Réglages par défaut**
- **À propos** (afficher de l'information concernant votre appareil) : Logiciel, matériel et numéro de série

AFFICHER LA VERSION DU LOGICIEL ET DU MATÉRIEL

Pour afficher les versions de logiciel et de matériel de votre exploré 5, ouvrez le menu en maintenant enfoncé le bouton **Contraste**.

Sélectionnez À propos en appuyant sur Zoom arrière et appuyez ensuite sur le bouton **Capture** pour afficher la version actuelle du logiciel et matériel.

RÉTABLIR LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT

Pour rétablir les paramètres par défaut de votre loupe, ouvrez le menu en maintenant enfoncé le bouton **Contraste**.

Sélectionnez Rétablir les paramètres par défaut en appuyant sur Zoom arrière et appuyez sur le bouton **Capture** pour rétablir les paramètres par défaut. Sélectionnez Oui et

appuyez sur Capture pour confirmer votre choix.

CHAPITRE 5 – METTRE À JOUR VOTRE EXPLORÉ 5

Rendez-vous à l'adresse :

<http://www.humanware.com/support/explore5>

et téléchargez la dernière version du logiciel exploré 5. Branchez votre appareil à votre ordinateur en vous servant du câble USB

fourni. À l'aide de votre explorateur de fichiers, transférez le fichier que vous avez téléchargé dans la racine de votre exploré 5. Une fois le transfert terminé, débranchez votre câble USB de votre ordinateur, puis démarrez votre exploré 5. Votre appareil devrait se mettre à jour automatiquement.

CHAPITRE 6 – RECHARGER VOTRE EXPLORÉ 5

IMPORTANT : La pile devient chaude lors de la recharge. Cela est normal. Ne rechargez pas votre pile près d'une source de chaleur.

Pour recharger votre pile avec l'alimentation électrique :

- Branchez le câble USB au bloc d'alimentation. Ensuite, connectez

soigneusement le câble à la loupe, puis branchez l'autre extrémité à une prise de courant.

- Laissez votre tablette se recharger jusqu'à ce que la pile soit pleine. Il faut environ 3,5 heures pour recharger complètement un appareil vide.

Pour recharger la pile avec un ordinateur :

- Branchez le câble USB au bloc d'alimentation.

- Lors du processus de recharge, l'image ci-dessous s'affichera quelques instants lorsque votre pile commence à se recharger ou lorsque l'appareil est mis en marche.



L'éclair signifie que votre appareil est en charge. Le nombre à sa droite représente le pourcentage de charge qu'il reste à votre pile.

Dans certains cas, la loupe peut ne pas se recharger du tout selon la force du courant fourni par l'ordinateur. La façon la plus efficace de recharger l'appareil est d'utiliser le câble USB fourni et le brancher au bloc d'alimentation afin de le charger à partir d'une prise de courant.

Bien que cela puisse allonger le temps de recharge, l'appareil peut être utilisé lorsqu'il est en recharge.

Prenez note que si la pile est entièrement déchargée ou si elle n'a pas été utilisée pour une longue période, il y aura un délai pouvant aller jusqu'à quelques minutes avant que l'appareil puisse être utilisé. Cela est normal.

Prenez aussi note que, comme c'est le cas pour tous les appareils électroniques, votre explorē

5 se réchauffera lorsqu'il est utilisé ou lorsqu'il est en recharge. Bien qu'il n'y ait aucun risque, il est recommandé d'éviter les contacts prolongés avec la plaque grise servant de dissipateur thermique située à l'arrière de l'appareil.

Mesures de sécurité concernant la pile :

- Ne pas démonter ou modifier la pile.
- Utiliser uniquement le chargeur de HumanWare.

- Il y a un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion si la pile est allumée, chauffée, mouillée, subit un impact ou si les bornes sont court-circuitées.

CHAPITRE 7 – DÉPANNAGE

EXPLORÉ 5 NE S'ALLUME PAS

Maintenez enfoncé le bouton de **Mise en marche**. Si l'appareil ne s'allume pas encore, il se peut que vous deviez recharger votre pile.

Branchez le câble USB et le bloc d'alimentation dans la prise de courant ou uniquement le câble USB à un ordinateur en marche. Si la pile était complètement déchargée, il est possible que quelques minutes doivent s'écouler avant que l'appareil se mette en marche.

Voir **chapitre 6** pour plus de détails.

L'ÉCRAN EST VIDE

Si l'appareil est déposé sur une table ou toute surface plate, l'image pourrait être vide. Soulevez votre loupe afin de voir si c'est la raison pour laquelle votre écran est vide.

Si votre problème n'est toujours pas résolu, essayez de redémarrer votre appareil.

EXPLORĒ 5 S'ÉTEINT APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ

Il s'agit d'un comportement normal visant à conserver la pile. Par défaut, explorĒ 5 s'éteindra après 5 minutes d'inactivité. Il est possible de configurer le délai d'arrêt automatique à 1 minute, 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes.

LES COULEURS SONT DIFFICILES À DÉTECTER

Assurez-vous d'abord d'avoir suffisamment de lumière ambiante autour de vous.

Choisissez une différente combinaison de couleurs en appuyant sur le bouton **Contraste** lorsque vous êtes en mode Loupe.

IL Y A TROP D'ÉBLOUISSEMENT

Inclinez l'objet dans une autre direction pour réduire l'éblouissement.

AUTRES PROBLÈMES

Rétablissez les paramètres par défaut dans le menu.

Accédez au menu en maintenant enfoncé le bouton **Contraste**.

Sélectionnez Réglages par défaut en appuyant sur le bouton **Zoom arrière** et appuyez ensuite sur le bouton **Capture** pour rétablir les réglages par défaut. Sélectionnez Oui et appuyez sur Capture pour confirmer votre choix.

CHAPITRE 8 – NETTOYER VOTRE EXPLORÉ 5

NETTOYER L'ÉCRAN ACL

Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché. Lorsque vous nettoyez votre écran, assurez-vous d'utiliser uniquement un linge de microfibre comme celui fourni avec votre exploré 5.

Essuyez délicatement votre écran ACL à l'aide de votre linge de microfibre.

Si vous décidez de nettoyer votre écran ACL avec un nettoyant liquide, assurez-vous que ce nettoyant convient aux écrans ACL. L'eau distillée, l'alcool isopropylique et une solution vinaigre-eau (pas plus de 10 % de vinaigre) sont des nettoyants sécuritaires pour votre écran ACL.

Utilisez uniquement la quantité minimum de liquide afin d'éviter que le liquide s'infilte dans l'appareil. Si le liquide s'infilte, l'appareil risque de s'endommager. Assurez-vous qu'il ne reste plus de liquide sur l'écran. Répétez les étapes précédentes pour les traces plus difficiles à nettoyer.

N'utilisez jamais de produits de nettoyage domestique pour nettoyer votre exploré 5.

N'aspergez jamais votre écran ACL avec du liquide.

N'utilisez jamais de produits nettoyants contenant de l'alcool éthylique, de l'ammoniac, de l'acétone ou du chlorométhane.

N'utilisez jamais de lingettes essuie-tout pour nettoyer votre écran ACL.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR DU EXPLORÉ 5

Assurez-vous que votre appareil est éteint et débranché.

Si nécessaire, utilisez un linge légèrement humide pour nettoyer l'extérieur de votre appareil.

Assurez-vous qu'il ne reste aucune trace de liquide sur votre appareil. Répétez les étapes

précédentes pour les traces plus difficiles à nettoyer.

N'utilisez jamais de matières abrasives, d'aérosols, d'alcool ou de solvants pour nettoyer l'extérieur de votre exploré 5.

ANNEXE A – CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas regarder la lumière DEL située à l'arrière de la loupe.

Ne pas utiliser à proximité de l'eau ou dans des zones à hauts taux d'humidité.

Ne pas immerger.

Utiliser uniquement les câbles fournis avec votre exploré 5.

Pile :

Le explorē 5 possède une pile rechargeable Li-ion. La pile doit être remplacée par un technicien qualifié de HumanWare.

- Ne pas recharger l'appareil à proximité d'une source de chaleur. Ne pas conserver l'appareil dans des endroits soumis à de fortes températures.
- Utiliser uniquement un bloc d'alimentation compatible
- Ne pas démonter ou modifier la pile.

- Ne pas immerger l'appareil, ne pas mettre en contact avec de l'eau
- Ne pas lancer ou frapper l'appareil.
- Ne pas percer ou frapper l'appareil avec un objet pointu ou un marteau.
- Si la pile fuit et que vous recevez du liquide dans vos yeux, ne pas frotter vos yeux. Rincer plutôt les yeux avec de l'eau du robinet.
- Si la pile fuit ou entre en contact avec la peau, rincer immédiatement la zone affectée avec de l'eau propre afin d'éviter les blessures.

ANNEXE B – SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions : 89 x 139,4 x 21,3 mm

Affichage : ACL 5" WVGA (800 x 480)

Poids : 228 g

Entrée de courant : Connecteur Micro USB,
5 V. Courant maximum de 1,5 A

Autonomie : 3 heures

Temps de recharge : 3,5 heures (éteint),
4,75 heures (allumé)

Compatibilité HDMI : Formats HDMI supportés

1280x720p 60 Hz, 50 Hz

1920x1080p 60 Hz, 50 Hz, 24 Hz

1920x1080i 60 Hz, 50 Hz

Conditions d'utilisation :

Température : 10 °C à 40 °C / 50 °F à 104 °F

Humidité : 20 % à 80 %

Conditions de transport et de stockage :

Température : -20 °C à 60 °C / -4 °F à 140 °F

Humidité : 10 % à 95 %

ANNEXE C – SOUTIEN À LA CLIENTÈLE

Pour le soutien à la clientèle, communiquez avec le bureau de HumanWare le plus près.

International : support@humanware.com

Amérique du Nord : 1 (800) 722-3393

us.support@humanware.com

Europe : (0044) 1933 415 800

eu.support@humanware.com

Australie / Asie : (02) 9686 2600

au.sales@humanware.com

ANNEXE D – RENSEIGNEMENTS FCC

Déclaration de la FCC:

Cet appareil est conforme au Chapitre 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y

compris toute interférence susceptible d'en déclencher le fonctionnement non désiré.

Avertissement de la FCC :

Tous changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité pourraient invalider l'autorisation donnée à l'utilisateur de le faire fonctionner.

Note: Cet appareil a été testé et respecte les limitations d'un appareil numérique de classe B

conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limitations ont été établies pour offrir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radio. Si le produit n'est ni installé ni utilisé selon les indications du présent guide d'utilisation, il peut générer des interférences nuisibles aux communications de type radio ; cependant aucune certitude n'existe sur la génération possible

d'interférences dans une installation quelconque. Si des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision sont créées, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant les équipements, l'utilisateur peut tenter de corriger la situation à l'aide de l'une des méthodes ci-dessous :

- Changer l'orientation ou l'emplacement de l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.

- Brancher cet équipement dans une prise sur un circuit différent.
- Consulter un vendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'assistance.

Note : Cet appareil a été testé avec des câbles blindés sur les équipements périphériques. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil afin d'en assurer la conformité.

ANNEXE E – GARANTIE

HumanWare garantit que explorē 5, dès la date de livraison, est exempt de tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de un (1) an, sauf indication contraire par la loi dans la région ou le pays d'achat.

Cette garantie est non transférable et s'applique dans tous les cas où le dommage n'est pas causé par un usage non approprié, un mauvais traitement ou de la négligence. Un

usage non approprié est un usage autre que celui indiqué dans le présent guide d'utilisation. En aucun cas HumanWare ou ses distributeurs ne seront tenus responsables pour des dommages indirects ou consécutifs.

Un remplacement ou une réparation seront effectués seulement si le système est accompagné d'une copie de la facture originale d'achat. Veuillez conserver votre copie originale. Si le système doit être retourné, veuillez utiliser l'emballage original.

[Fin du document VER-10-2015-12-22]

Soutien technique

Pour du soutien technique, veuillez communiquer avec le bureau HumanWare le plus près ou visitez notre site Internet à l'adresse : www.humanware.com

Amérique du Nord : 1 (800) 722-3393
ou par courriel : us.support@humanware.com

Europe : (0044) 1933 415800
ou par courriel : eu.support@humanware.com

Australie / Asie : (02) 9686 2600
ou par courriel : au.sales@humanware.com

Humanware^{MC}

voir les choses. différemment.

ACCD-0138
REV 06